Dokumentation der Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf "Mathematisch-Technische\*r Softwareentwickler\*in", Prüfungsbereich: "Entwicklung eines Softwaresystems"

# Entwicklung einer Software zur Simulation einer "Spidercam"

#### Patrick Gustav Blaneck (20000)

IT Center RWTH Aachen University

Programmiersprache: **?** Python







# Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre verbindlich, dass das vorliegende Prüfprodukt von mir selbstständig erstellt wurde. Die als Arbeitshilfe genutzten Unterlagen sind in der Arbeit vollständig aufgeführt. Ich versichere, dass der vorgelegte Ausdruck mit dem Inhalt der von mir erstellten digitalen Version identisch ist. Weder ganz noch in Teilen wurde die Arbeit bereits als Prüfungsleitung vorgelegt. Mir ist bewusst, dass jedes Zuwiederhandeln als Täuschungsversuch zu gelten hat, der die Anerkennung des Prüfprodukts als Prüfungsleistung ausschließt.

Name: Patrick Gustav Blaneck Aachen, den 2. Dezember 2022

Unterschrift der/des Auszubildenden

# Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenanalyse						
	1.1	Eingabe					
		1.1.1	Format				
		1.1.2	Fehlerquellen und -behebung 6				
	1.2	Ausgabe	9				
		1.2.1	Format				
	1.3	Mathem	atische Modellierung				
		1.3.1	Berechnung der Seillängen				
		1.3.2	Bewegung der Spidercam				
		1.3.3	Abbrechen der Bewegung				
2	Verfahrensbeschreibung						
	2.1		rukturen 12				
		2.1.1	Phase				
		2.1.2	Movement				
		2.1.3	Spidercam				
		2.1.4	Controller				
		2.1.5	Input und Output				
		2.1.6	Plotter				
	2.2	Algorith	men				
		2.2.1	Verarbeitung der Eingabedatei				
		2.2.2	Bewegung der Spidercam				
		2.2.3	Erstellung der Ausgabedatei				
3	Programmbeschreibung						
	3.1	Allgemeiner Programmablauf					
	3.2	Beispielablauf					
4	Testing						
	4.1	Testfälle					
	4.2						
5	Abwei	eichungen vom ursprünglichen Konzept					
6	Zusammenfassung und Ausblick						
	6.1	Zusammenfassung					
	6.2	Ausblick					
Anh			34				

A	Benutzeranleitung						
	A.1	Installa	tion	34			
		A.1.1	Installation mit conda	34			
		A.1.2	Installation mit pip	34			
	A.2			35			
		A.2.1	Beispiele	35			
		A.2.2	Fehlermeldungen	36			
		A.2.3	Skripte	36			
В	Entw	vicklerdokumentation					
C	Hilfs	mittel		38			
D	Testd	tdateien					
E	Quell	lcode		44			


# 1 Aufgabenanalyse


Im Rahmen dieses Softwareprojekts soll ein Programm erstellt werden, welches aus gegebenen Eckdaten und einer Liste an Instruktionen die Bewegung einer sogenannten *Spidercam* simuliert. Definition aus der Aufgabenstellung:

Spidercams sind Kameras, die von vier Drahtseilen in der Luft gehalten werden. Die Drahtseile sind an vier festen Positionen verankert, können aber über dort angebrachte Seilwinden in der Länge variiert werden.

Die besondere Schwierigkeit besteht unter anderem daraus, dass:

- eine lineare Bewegung der Spidercam nicht unbedingt in einer linearen Veränderung der Seillängen resultiert (siehe Abbildung 1),
- Instruktionen "live" verarbeitet werden also nicht nur die Bewegung der Spidercam, sondern auch die Veränderung der Seillängen in "Echtzeit" simuliert werden muss<sup>1</sup>,
- die Spidercam sowohl beschleunigen als auch abbremsen muss und
- Instruktionen abgebrochen und in eine Warteschlange gestellt werden können.





(a) Lineare Bewegung der Spidercam

(b) Veränderung der Seillängen

**Abbildung 1:** Beispiel für die Veränderung der Seillängen bei einer einfachen linearen Bewegung der Spidercam. Es ist zu erkennen, dass sich die Seillängen nicht linear verändern. Die Farbe der Bewegungspunkte gibt dabei an, wie schnell sich die Spidercam in diesem Moment bewegt. Das grüne X markiert die Startposition der Spidercam.

Die einzelnen Punkte werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Die Aufgabenstellung spricht konkret davon, dass die Instruktionen nicht vorausschauend verarbeitet werden dürfen.

#### 1.1 Eingabe

#### **1.1.1** Format

Die Parameter für die Simulation einer Spidercam werden in Form einer Textdatei eingelesen. Ein Beispiel für eine Eingabedatei ist in Abbildung 2 zu sehen.

```
# Beispiel
dim 70 100 30
start 10 80 10

vmax 6
amax 2
freq 2
0 50 40 30 # Instruktion 1
20 10 80 10 # Instruktion 2
22 50 40 30 # Instruktion 3
10 23 35 50 30 # Instruktion 4
11 27.5 10 80 20 # Instruktion 5
```

Abbildung 2: Beispiel für eine Eingabedatei

Kommentare werden mit einem # eingeleitet und dauern bis zum Ende der Zeile an. Die Parameter werden in der Reihenfolge der folgenden Liste eingelesen<sup>2</sup>:

- Dimension des Spielfelds (dim x y z),
- Startkoordinaten der Spidercam (start x y z),
- Maximalgeschwindigkeit der Spidercam (vmax v),
- (Maximal-)Beschleunigung der Spidercam (amax a),
- Diskretisierung der Bewegung (freq f),
- Beliebige Anzahl an Instruktionen mit Zeitpunkt und Zielkoodinaten (t x y z).

#### 1.1.2 Fehlerquellen und -behebung

Die offensichtlichste Fehlerquellen sind:

- Dimension besitzt nicht positive Werte
- Startposition außerhalb des Spielfelds
- Maximalgeschwindigkeit oder -beschleunigung sind nicht positiv
- Diskretisierung ist nicht positiv
- Instruktionen außerhalb des Spielfelds<sup>3</sup> oder nicht vorhanden

Fehlerhafte Eingaben werden vor Initialisierung der Simulation abgefangen und mit einer Fehlermeldung beendet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Von einer *syntaktisch* korrekten Eingabedatei kann ausgegangen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Von chronologisch korrekt sortierten Instruktionen kann ausgegangen werden.

#### 1.2 Ausgabe

#### **1.2.1** Format

Für die Simulation sollen zwei CSV-Ausgabedateien erzeugt werden, die zu diskreten Zeitpunkten von t=0 bis zum Zeitpunkt der Beendigung der letzten Instruktion  $t_c$  die Längen der Drahtseile und die Positionen der Spidercam in der in der Eingabedatei angegebenen Frequenz f [Hz =  $s^{-1}$ ] speichern.

Ausgabedatei 1 (siehe Abbildung 3) enthält pro Zeile die Längen eines Seils zu jedem diskreten Zeitpunkt  $t_i = i \cdot f^{-1}$ , wobei  $i \in [0, t_c \cdot f]$ . Für jeden Verankerungspunkt wird also eine Zeile angelegt.

Ausgabedatei 2 (siehe Abbildung 4) enthält zeilenweise:

- Dimension des Spielfelds,
- diskrete Zeitpunkte,
- x-Koordinate der Spidercam zu jedem Zeitpunkt  $t_i$ ,
- y-Koordinate der Spidercam zu jedem Zeitpunkt  $t_i$ ,
- z-Koordinate der Spidercam zu jedem Zeitpunkt  $t_i$ .

```
83.0662,82.90594,82.427746,[...],64.0056,64.03124

101.9803,101.7352,101.0,[...],44.94510,44.7213

30.0,30.111,30.4576,[...],77.86780,78.1024

66.332,66.20721,65.8356,[...],63.14055,63.2455
```

**Abbildung 3:** Beispiel für eine Ausgabedatei 1

**Abbildung 4:** Beispiel für eine Ausgabedatei 2

## 1.3 Mathematische Modellierung

#### 1.3.1 Berechnung der Seillängen

Die Verankerungspunkte der Drahtseile sind eindeutig durch die Dimension des Spielfeldes gegeben. Es gilt:

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ d_z \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} d_x \\ 0 \\ d_z \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ d_y \\ d_z \end{pmatrix}, \quad R_4 = \begin{pmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{pmatrix}$$

Die Längen der Drahtseile  $l_i$  zu einem beliebigen Punkt im Raum A = (x, y, z) sind dann trivialerweise gegeben durch:

$$l_i = d(R_i, A) = ||(R_i - A)||_2 = \sqrt{(x - R_{i,x})^2 + (y - R_{i,y})^2 + (z - R_{i,z})^2}$$

#### 1.3.2 Bewegung der Spidercam

Die Konstanten der Eingabedatei  $a_{\max}$  und  $v_{\max}$  werden hier als gegeben betrachtet. Mithilfe dieser Konstanten können dann der Zeitraum  $t_{\max}$  und die Distanz  $d_{\max}$  berechnet werden, die die Spidercam in der Simulation benötigt, um die maximale Geschwindigkeit  $v_{\max}$  zu erreichen. Es gilt:

$$t_{\text{max}} = \frac{v_{\text{max}}}{a_{\text{max}}}$$
 und  $d_{\text{max}} = \frac{v_{\text{max}}^2}{2 \cdot a_{\text{max}}}$ 


Die maximale Geschwindigkeit  $v_{\text{max}}$  wird also nach  $t_{\text{max}}$  bzw.  $d_{\text{max}}$  erreicht.

Eine Bewegung der Spidercam ist dann eindeutig durch den Startpunkt *A* und den Zielort *B* gegeben. Es können zwei Fälle unterschieden werden.

Eine dreiphasige Bewegung tritt auf, wenn die Spidercam die maximale Geschwindigkeit  $v_{\text{max}}$  auf dem Weg von A nach B erreichen kann.

Es gilt( $d(A, B) > 2 \cdot d_{\text{max}}$ )

$$\underbrace{\frac{(A)}{\mathrm{Start}}} \to \underbrace{\frac{\left(A + \frac{d_{\max}}{d(A,B)} \cdot (B-A)\right)}{Z\mathrm{wischenpunkt}}} \to \underbrace{\frac{\left(B - \frac{d_{\max}}{d(A,B)} \cdot (B-A)\right)}{Z\mathrm{wischenpunkt}}} \to \underbrace{\frac{(B)}{Z\mathrm{wischenpunkt}}}$$



**Abbildung 5:** Bewegung der Spidercam in drei Phasen.  $t_a$  entspricht dem Zeitraum, in dem die Spidercam maximal beschleunigt wird.  $t_b$  ist der Zeitpunkt, an dem abgebremst wird und  $t_c$  ist der Zeitpunkt, an dem die Spidercam ihren Zielort erreicht hat.

Es gilt also, dass nach  $t_{max}$  bzw.  $d_{max}$  der Zwischenpunkt  $t_a$  erreicht wird, an dem die maximale Geschwindigkeit  $v_{max}$  erreicht ist. Danach bewegt sich die Spidercam mit

konstanter Geschwindigkeit  $v_{\rm max}$  bis zum Zeitpunkt  $t_b$ , ab dem abgebremst werden muss, um am Zielort die Geschwindigkeit 0 zu erreichen. Analog zum Beschleunigen benötigt die Spidercam zum Abbremsen auf 0 die Zeit  $t_{\rm max}$  bzw. die Distanz  $d_{\rm max}$ . Für die Phase der konstanten Geschwindigkeit gilt also:

$$d_{\text{CON}} = d(A, B) - 2 \cdot d_{\text{max}}$$

Da die Geschwindigkeit konstant ist, gilt für die Zeit  $t_{CON}$  und damit  $t_b$ :

$$t_{\text{CON}} = \frac{d_{\text{CON}}}{v_{\text{max}}} = \frac{d(A, B) - 2 \cdot d_{\text{max}}}{v_{\text{max}}} \implies t_b = t_{\text{max}} + t_{\text{CON}}$$

Für diese Phase gilt damit (siehe auch Abbildung 5):

$$a(t) = \begin{cases} a_{\text{max}} & \text{für } 0 \le t \le t_a \\ 0 & \text{für } t_a < t \le t_b \\ -a_{\text{max}} & \text{für } t_b < t \le t_c \end{cases}$$

$$v(t) = \int_0^t a(u) \, \mathrm{d}u = \begin{cases} a_{\max} \cdot t & \text{für } 0 \le t \le t_a \\ v_{\max} & \text{für } t_a < t \le t_b \\ v_{\max} - a_{\max} \cdot (t - t_b) & \text{für } t_b < t \le t_c \end{cases}$$

$$s(t) = \int_0^t v(u) du = \begin{cases} \frac{a_{\text{max}}}{2} \cdot t^2 & \text{für } 0 \le t \le t_a \\ s(t_a) + v_{\text{max}} \cdot (t - t_a) & \text{für } t_a < t \le t_b \\ s(t_a) + s(t_b) + v_{\text{max}} \cdot (t - t_b) - \frac{a_{\text{max}}}{2} \cdot (t - t_b)^2 & \text{für } t_b < t \le t_c \end{cases}$$

Eine *zweiphasige Bewegung* (siehe Abbildung 6) tritt auf, wenn die Spidercam die maximale Geschwindigkeit  $v_{\text{max}}$  *nicht* auf dem Weg von A nach B erreichen kann.

Es gilt  $(d(A, B) \leq 2 \cdot d_{\text{max}})$ :


$$\underbrace{(A)}_{\text{Start}} \to \underbrace{\left(A + \frac{d(A,B)}{2} \cdot (B-A)\right)}_{\text{Zwischenpunkt}} \to \underbrace{(B)}_{\text{Ziel}}$$

Es ist also direkt ersichtlich, dass eine Phase konstanter Geschwindigkeit entfällt. Die höchste Geschwindigkeit in dieser Bewegung  $v_x$  wird also aufgrund der gleich langen Beschleunigungs- und Abbremsphasen genau zwischen A und B erreicht. Die Zeit  $t_x$  ist der Zeitpunkt, an dem die maximale Geschwindigkeit  $v_x$  erreicht wird.

Es gilt also:

$$d_x = \frac{d(A, B)}{2} \implies t_x = \frac{d(A, B)}{2 \cdot v_{\text{max}}} \implies v_x = a_{\text{max}} \cdot t_x \left( = \frac{d_x}{t_x} \right)$$

Die Berechnungen in dieser Form werden später auch in der Implementierung verwendet.




**Abbildung 6:** Bewegung der Spidercam in zwei Phasen.  $t_x$  ist der Zeitpunkt, an dem abgebremst wird und  $2t_x$  ist der Zeitpunkt, an dem die Spidercam ihren Zielort erreicht hat.

#### 1.3.3 Abbrechen der Bewegung

Instruktionen zur Bewegung der Spidercam können zu jedem Zeitpunkt t stattfinden. Befindet sich die Spidercam jedoch bereits in Bewegung während eine neue Instruktion ankommt, so wird die aktuelle Bewegung abgebrochen, indem die Spidercam sofort anfängt zu bremsen<sup>4</sup>. Die neue Bewegung beginnt dann erst, wenn die Spidercam ihre Geschwindigkeit auf 0 gebracht hat. Kommt eine neue Instruktion an, obwohl bereits eine Instruktion auf Ausführung wartet, so wird die alte Instruktion überschrieben, da diese als veraltet angenommen wird.

Für die weitere Implementierung ist es hier wichtig zu klären, wie sich die Bremsdistanz  $d_{DEC}$ , die Bremszeit  $t_{DEC}$  und das neue Ziel B' bestimmen lassen.

Die Bremsdistanz  $d_{\rm DEC}$  ist die Distanz, die die Spidercam zurücklegt, wenn sie von ihrer aktuellen Geschwindigkeit v auf 0 abgebremst wird. Die Bremsdistanz ist also gleich der Fläche unter der Geschwindigkeitskurve v(t) der aktuellen Bremsphase (siehe Abbildung 7)



**Abbildung 7:** Berechnung der Bremsdistanz  $d_{DEC}$ . Die rote Fläche unter der Geschwindigkeitskurve ist die Bremsdistanz.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Wenn bereits gebremst wird, muss nicht neu abgebremst werden.

Da die Beschleunigung konstant ist, gilt:

$$v(t) = \begin{cases} v_{\text{max}} & \text{für Abbruch in Phase konstanter Geschwindigkeit} \\ a_{\text{max}} \cdot t & \text{für Abbruch in Beschleunigungsphase} \end{cases}$$

Damit lassen sich dann die Bremszeit  $t_{\rm DEC}$  und die Bremsdistanz  $d_{\rm DEC}$  berechnen:

$$t_{\rm DEC} = \frac{v(t)}{a_{\rm max}} \implies d_{\rm DEC} = \frac{v(t)^2}{2 \cdot a_{\rm max}}$$

Die neue Position B' ist der Punkt, an dem die Spidercam anhalten würde, wenn sie von ihrer aktuellen Position A für die Bremsdistanz  $d_{\rm DEC}$  in Richtung B fahren würde. Dazu wird der Vektor (B-A) normiert und mit der Bremsdistanz  $d_{\rm DEC}$  multipliziert:

$$B' = A + \frac{d_{\text{DEC}}}{d(A,B)} \cdot (B - A)$$

# 2 Verfahrensbeschreibung

Für den zu simulierenden Sachverhalt lohnt es sich, jede Bewegung der Kamera in Phasen zu unterteilen, um unübersichtliche Strukturen zu vermeiden. So bietet es sich an, eine *Phase* (Phase) als entweder eine *Beschleunigungs*- (ACCELERATION), *Konstantgeschwindigkeits*- (CONSTANT\_VELOCITY) oder eine *Bremsphase* (DECELERATION) zu definieren.

Eine *Bewegung* (Movement) besteht dann aus entweder einer Beschleunigungs-, einer Konstantgeschwindigkeits- und einer Bremsphase oder nur aus einer Beschleunigungs- und einer Bremsphase.

Eine Instanz der Spidercam (Spidercam) enthält dann zusätzlich zu bekannten Konstanten  $v_{\rm max}$  (max\_velocity) und  $a_{\rm max}$  (acceleration) eine Liste von Bewegungen (movements) und eine einelementige Warteschlange (queue). Zusätzlich kennt die Spidercam ihre initiale Position (start).

#### 2.1 Datenstrukturen

#### 2.1.1 Phase

Eine Phase (Phase) wird als eine Klasse modelliert, die eindeutig durch folgende Attribute definiert ist:

- movement: Eine Referenz auf die Bewegung, zu der die Phase gehört.
- mode: Ein Wert aus dem Enum Mode, der angibt, ob es sich um eine Beschleunigungs-(ACCELERATION), Konstantgeschwindigkeits- (CONSTANT\_VELOCITY) oder Bremsphase (DECELERATION) handelt.
- start: Startkoordinaten der Phase.
- starting\_velocity: Startgeschwindigkeit der Phase.
- dest: Endkoordinaten der Phase.

Nachdem eine Phase mit den genannt Attributen initialisiert wurde, kann mithilfe der Funktion update() die Phase aktualisiert werden. Dabei wird abhängig vom Modus der Phase berechnet, welche Distanz (distance) am Ende der Phase zurückgelegt wurde und wie lange die Phase dauert (duration).

#### Phase

Mode : Mode destination : tuple

distance : ndarray duration

logger : NoneType, RootLogger, Logger

mode: Mode

movement: Movement

start: tuple

starting velocity: float

calc\_distance(): float
calc\_duration(): float

get position(offset: float): tuple

update(): None

Abbildung 8: Klassendiagramm der Klasse Phase

#### 2.1.2 Movement

Eine Bewegung (Movement) wird als eine Klasse modelliert, die eindeutig durch folgende Attribute definiert ist:

- spidercam: Eine Referenz auf die Spidercam, zu der die Bewegung gehört.
- start\_time: Startzeitpunkt der Bewegung.
- start: Startkoordinaten der Bewegung.
- destination: Endkoordinaten der Bewegung.

Nachdem eine Bewegung mit den genannten Attributen initialisiert wurde, können mithilfe der Funktion calculate\_phases() die Phasen der Bewegung berechnet werden. Diese werden dann in der Liste phases gespeichert.

Die Start- und Endkoordinaten der Bewegung können mithilfe der Funktionen start() und dest() abgerufen werden. Dabei werden die Startkoordinaten der ersten bzw. die Endkoordinaten der letzten Phase zurückgegeben.

# Movement logger: RootLogger, NoneType, Logger phases: list spidercam: Spidercam start\_time: float calculate\_phases(start: tuple, destination: tuple): None destination(): tuple distance(): float duration(): float end\_time(): float get\_phase(time: float): spidercam\_simulator.Phase get\_position(time: float): tuple start(): tuple start\_deceleration(time: float): None

Abbildung 9: Klassendiagramm der Klasse Movement

#### 2.1.3 Spidercam

Eine Spidercam (Spidercam) wird als eine Klasse modelliert, die eindeutig durch folgende Attribute definiert ist:

- controller: Eine Referenz auf den Controller, zu dem die Spidercam gehört.
- max\_velocity: Maximale Geschwindigkeit der Spidercam.
- acceleration: Beschleunigung der Spidercam.
- start: Startkoordinaten der Spidercam.

Nachdem eine Spidercam mit den genannten Attributen initialisiert wurde, können mithilfe der Funktion calc\_constants() weitere Konstanten der Bewegung berechnet werden. Diese sind konkret wie in 1.3 beschrieben  $t_{\rm max}$  (time\_vmax) und  $d_{\rm max}$  (distance\_vmax).

```
Spidercam

acceleration: float
controller: Controller
dist_vmax: float
logger: NoneType, RootLogger, Logger
max_velocity: float
movements: list
movements: list
queue: NoneType
queue: NoneType
queue: NoneType
queue: NoneType, Movement
start: tuple
time_vmax: float

calc_constants(): None
get_position(time: float): tuple
move(instruction: spidercam_simulator.Instruction, time: float): None
```

Abbildung 10: Klassendiagramm der Klasse Spidercam

#### 2.1.4 Controller

Um die Bewegungen der Spidercam zu steuern, wurde ein Controller (Controller) implementiert. Dieser wird als eine Klasse modelliert, die eindeutig durch folgende Attribute definiert ist:

- dim: Dimension des Raumes, in dem sich die Spidercam bewegt.
- start: Startkoordinaten der Spidercam.
- max\_velocity: Maximale Geschwindigkeit der Spidercam.
- acceleration: Beschleunigung der Spidercam.
- freq: Diskretisierungsfrequenz der Bewegung.
- instructions: Liste der Bewegungsanweisungen.

Nachdem der Controller mit den genannten Attributen initialisiert wurde, berechnet dieser mithilfe der Funktion calc\_anchors() die fixen Ankerpunkte der Drahtseile. Diese werden in der Liste anchors gespeichert.

Anschließend kann der Controller mit der Funktion run() gestartet werden. Dabei wird in diskreten Zeitintervallen der Frequenz freq die Spidercam entweder mit einer neuen Instruktion beauftragt, wenn eine noch nicht bearbeitete Instruktion zum aktuellen Zeitpunkt existiert, oder die Spidercam zum aktuellen Zeitpunkt aktualisiert. In jedem Zeitpunkt wird die aktuelle Position der Spidercam bestimmt und damit die aktuellen Längen der Drahtseile berechnet. Diese werden dann in den Listen cam\_positions und rope\_lengths gespeichert.




Abbildung 11: Klassendiagramm der Klasse Controller

#### 2.1.5 Input und Output

Um insbesondere den Import von Eingabedateien und den Export von Ausgabedateien zu vereinfachen, wurden einige Hilfsklassen und -funktionen implementiert.

**FileHandler** Die Klasse FileHandler ist eine Hilfsklasse, die zu einer Eingabedatei die entsprechenden Ausgabedateien erzeugt. Diese wird instanziiert, indem ihr die Pfade zur Eingabedatei und zum Ausgabeordner übergeben werden. Basierend auf dem Namen der Eingabedatei werden dann die Pfade zu den Ausgabedateien bzw. die Ausgabedateien selbst definiert.

Instruction Die Klasse Instruction ist eine Hilfsklasse, die eine Bewegungsanweisung repräsentiert. Diese wird instanziiert, indem ihr eine syntaktisch korrekte Zeile aus einer Eingabedatei übergeben wird, in der die Bewegungsanweisung definiert ist. Die Instanz enthält dann den definierten Startzeitpunkt der Bewegungsanweisung (start\_time) und das Ziel der Bewegungsanweisung (destination).

Parser Die Klasse Parser ist eine Hilfsklasse, die eine Eingabedatei einliest und die darin definierten Parameter und Bewegungsanweisungen extrahiert. Die statische Methode parse\_input() dieser Klasse erwartet als Parameter einen String, der den Inhalt einer Eingabedatei enthält. Die Methode erzeugt dann ein Dictionary mit den extrahierten Parametern und Bewegungsanweisungen und gibt dieses zurück.

Die ebenfalls statische Methode parse\_output() dieser Klasse erwartet als Parameter die folgenden zu exportierenden Daten:

- Für Ausgabedatei 1:
  - rope\_lengths: Liste der Längen der Drahtseile in jedem Zeitpunkt.
- Für Ausgabedatei 2:
  - dim: Dimension des Raumes, in dem sich die Spidercam bewegt.
  - freq: Diskretisierungsfrequenz der Bewegung.
  - cam\_positions: Liste der Positionen der Spidercam in jedem Zeitpunkt.

Entsprechend des in 1.2 definierten Ausgabeformats werden die Daten in zwei Strings umgewandelt und zurückgegeben.




Abbildung 12: Klassendiagramme der Hilfsklassen FileHandler, Instruction und Parser

#### 2.1.6 Plotter

Auf diese Klasse soll hier nur kurz eingegangen werden. Sie ist eine Hilfsklasse, die die Ausgabedateien 1 und 2 in Form von Graphen visualisiert. Diese wird instanziiert, indem ihr analog zur Funktion parse\_output() die entsprechenden Daten übergeben werden.

#### Plotter

cam\_positions : ndarray
dim : Optional[tuple]

freq: float

logger: Logger, RootLogger, NoneType

name : Optional[str]
output\_dir : Optional[str]
rope\_lengths : ndarray

plot(): None

plot\_cam\_positions(): None
plot\_rope\_lengths(): None

Abbildung 13: Klassendiagramm der Klasse Plotter

#### 2.2 Algorithmen

Die genutzten Algorithmen unterteilen sich in drei Kategorien:

- Verarbeitung der Eingabedatei
- Bewegung der Spidercam
- Erstellung der Ausgabedatei

#### 2.2.1 Verarbeitung der Eingabedatei

Die Eingabe wird wie bereits definiert in der Funktion parse\_input() der Klasse Parser verarbeitet.

Der Eingabestring wird Zeile für Zeile durchlaufen und die Zeilen werden anhand der ersten Zeichen der Zeilen der jeweiligen Kategorie (dim, start, ...) zugeordnet.

Anschließend werden die einzelnen Parameter auf ihre semantische Korrektheit überprüft (siehe dazu die definierten Fehlerquellen in 1.1.2). Sind alle Parameter korrekt, wird ein Dictionary mit den extrahierten Parametern und Bewegungsanweisungen zurückgegeben.

Für eine Visualisierung siehe Abbildung 14.




Abbildung 14: Aktivitätsdiagramm der Funktion parse\_input() der Klasse Parser

#### 2.2.2 Bewegung der Spidercam

Die Bewegung der Spidercam wird in der Funktion move() der Klasse Spidercam durchgeführt. Dabei kann zwischen zwei Fällen unterschieden werden:

- 1. Die Spidercam bekommt eine neue Bewegungsanweisung instruction, siehe 222
- 2. Die Spidercam erhält einen Zeitpunkt time und soll für diesen aktualisiert werden, siehe 2.2.2.




Abbildung 15: Aktivitätsdiagramm der Funktion move() der Klasse Spidercam

Neue Bewegungsanweisung Wird der Spidercam eine neue Bewegungsanweisung instruction übergeben, so wird die übergebene Instruktion als neues Movement in der Liste movements der Spidercam gespeichert, wenn entweder noch keine Bewegung stattgefunden hat (movements ist leer) oder die letzte Bewegung bereits abgeschlossen ist (movements[-1].end\_time() ist kleiner als time). Der Startpunkt der Bewegung ist dabei also entweder das Ziel der letzten Bewegung oder die Startposition der Spidercam.

Andernfalls wird zum Zeitpunkt time der Bremsvorgang eingeleitet (siehe 2.2.2) und die aktuelle Warteschlange queue überschrieben.

Aktualisierung für Zeitpunkt Wird der Spidercam ein Zeitpunkt time übergeben, so wird überprüft, ob die aktuelle Bewegung abgeschlossen ist. Ist dies der Fall, wird, sofern vorhanden, die nächste Bewegung aus der Warteschlange queue in die Liste movements übernommen und die Warteschlange wird geleert.

Ist die aktuelle Bewegung noch nicht abgeschlossen, so muss nichts weiter getan werden.

**Bremsvorgang** Der Bremsvorgang wird mittels der Funktion start\_deceleration() der Klasse Movement eingeleitet, wenn die Spidercam eine neue Bewegungsanweisung erhält, die mit der aktuellen Bewegung kollidiert.

Dabei wird zuerst geprüft, in welche Bewegungsphase der aktuelle Zeitpunkt time fällt und wie viel Zeit in der Phase vergeht (offset). In einer Bremsphase muss nichts weiter getan werden, da die Spidercam bereits abgebremst wird.

Andernfalls wird zunächst bestimmt, welcher Weg zum Zeitpunkt seit Beginn der Phase zurückgelegt und welcher Punkt erreicht wurde. Dieser Punkt ist dann der Zielpunkt für die unterbrochene Phase und der Startpunkt der neuen Bremsphase.


Anschließend wird die neue Bremsphase so abgeändert, dass die Startgeschwindigkeit (starting\_velocity) der Bremsphase gleich der aktuellen Geschwindigkeit der Spidercam ist (siehe 1.3) und der Modus der Bremsphase auf DECELERATION gesetzt wird. Es ist trivial, dass nach  $v(t) \cdot a_{\max}^{-1}$  Sekunden die Geschwindigkeit der Spidercam 0 ist. Der Zielpunkt der Bremsphase ist also eben dieser Punkt, der nach  $v(t) \cdot a_{\max}^{-1}$  Sekunden während der Bremsphase erreicht wird.

#### 2.2.3 Erstellung der Ausgabedatei

Nach 1.2 sollen pro Eingabe zwei Ausgabedateien erstellt werden. Diese Aufgabe wird in der Funktion parse\_output() der Klasse Parser durchgeführt. Diese erhält als Parameter die Dimension des Raumes, die Diskretisierungsfrequenz und die Listen der Kamerapositionen und der Seillängen zu jedem Zeitpunkt.

Die erste Datei soll die Längen der Drahtseile zu jedem diskreten Zeitpunkt enthalten. Dazu wird zunächst die Liste rope\_lengths transponiert, da pro Zeile die Längen eines einzelnen Seils auszugeben sind und die Liste rope\_lengths pro Zeile die Längen *aller* Seile zu einem Zeitpunkt enthält. Transponieren erzeugt also aus einer  $n \times 4$ -Matrix eine  $4 \times n$ -Matrix, durch deren Zeilen dann iteriert werden kann. Dies erfolgt wie in Listing 1 beschrieben.

Die zweite Datei soll die Dimension, die diskreten Zeitpunkte und die Kamerapositionen zu jedem Zeitpunkt enthalten. Analog zu den Seillängen wird auch hier zunächst die Liste camera\_positions transponiert, um pro Zeile eine Koordinate der Kameraposition zu erhalten. Der Rest der Ausgabe erfolgt analog zu Listing 1.



**Abbildung 16:** Aktivitätsdiagramm der Funktion parse\_output()

```
output1 = "\n".join(",".join(map(str, rope)) for rope in rope_lengths)

Listing 1: Erstellung der Ausgabedatei 1 (Längen der Drahtseile)
```

```
# adding the dimensions to the output
output2 = f"{dim[0]}, {dim[1]}, {dim[2]}\n"
# adding the time stamps to the output
output2 += ",".join(map(str, time_stamps)) + "\n"
# adding the positions of the camera to the output
output2 += ",".join(map(str, cam_positions[0])) + "\n"
output2 += ",".join(map(str, cam_positions[1])) + "\n"
output2 += ",".join(map(str, cam_positions[2])) + "\n"
```

Listing 2: Erstellung der Ausgabedatei 2 (Kamerapositionen)

# 3 Programmbeschreibung

#### 3.1 Allgemeiner Programmablauf

Wie bereits in der Verfahrensbeschreibung beschrieben, werden folgende Datenstrukturen (insbesondere Klassen) benötigt:

- Eine Klasse Controller zum Steuern der Spidercam, siehe 2.1.4.
- Eine Klasse Spidercam zum Modellieren der Spidercam, siehe 2.1.3.
- Eine Klasse Movement zum Modellieren der Bewegungen der Spidercam, siehe 2.1.2.
- Eine Klasse Phase zum Modellieren der Phasen der Bewegungen der Spidercam, siehe 2.1.1.

Die Klassen stehen wie in Abbildung 17 dargestellt in Beziehung zueinander.

Zum Start des Programms wird die Datei \_\_main\_\_.py ausgeführt. Diese Datei enthält die Hauptfunktion des Programms. Sie ließt eine Konfigurationsdatei config.ini und Argumente aus der Kommandozeile ein und überprüft diese auf Korrektheit.

Anschließend wird für alle definierten Eingabedateien ein Controller-Objekt instanziiert. Dieses Objekt aktualisiert bzw. instruiert die Spidercam dann zu den entsprechenden diskreten Zeitpunkten. Zu jedem Zeitpunkt wird die Position der Spidercam bestimmt und die Längen zu den Verankerungspunkten der Drahtseile berechnet. Die Simulation stoppt dann, wenn der Controller keine weiteren Instruktionen mehr hat und die Spidercam alle Bewegungen ausgeführt hat.

Anschließend werden die Ergebnisse entsprechend in die Ausgabedateien geschrieben.

Die Aufrufhierarchie ist beispielhaft in Abbildung 18 zu sehen.

```
Phase
                   Mode : Mode
                   destination : tuple distance : ndarray
                   duration
                  logger : Logger, NoneType, RootLogger
mode : Mode
movement
                   start : tuple
                   starting_velocity : float
                   calc_distance(): float
                   calc duration(): float
                   get_position(offset: float): tuple update(): None
                                             novement
                                     Movement
         logger : Logger, NoneType, RootLogger phases : list
         spidercam
         start_time : float
         calculate phases(start: tuple, destination: tuple): None
         destination(): tuple
         distance(): float
         duration(): float
end_time(): float
get_phase(time: float): spidercam_simulator.Phase
get_position(time: float): tuple
         start(): tuple
         start deceleration(time: float): None
                                    spidercam
                                     Spidercam
acceleration : float
controller
dist vmax : float
dist_vmax : noat
logger : Logger, RootLogger, NoneType
max_velocity : float
movements : list
movements : list
queue : NoneType
queue : NoneType
start : tuple
time_vmax: float
calc constants(): None
get_position(time: float): tuple
move(instruction: spidercam_simulator.Instruction, time: float): None
                                      ontrollerspidercam
                                     Controller
     anchors: list
     cam positions : list
     dim: tuple
     intructions: Optional[list[spidercam_simulator.Instruction]] logger: Logger, RootLogger, NoneType rope_lengths: list
     spidercam
     from dict(data: dict): 'Controller'
     get_rope_lengths(position: tuple): list[tuple]
     run(): tuple[list[tuple], list[tuple]]
     store_anchors(): None
```

Abbildung 17: Klassendiagramm des Programms




Abbildung 18: Aufrufhierarchie des Programms

## 3.2 Beispielablauf

Gegeben sei der Input der Datei IHK\_2.txt, siehe D.

- In der \_\_main\_\_ .py wird mithilfe der Klassen FileHandler und Parser die Datei eingelesen und damit eine Controller-Instanz erzeugt, die wiederum ebenfalls eine Spidercam-Instanz erzeugt.
- Mithilfe der Funktion run() wird nun der Kern des Programmablaufs gestartet.
- Die Spidercam befindet sich zum Start an den Koordinaten s = (10, 80, 10).
- Die Maximalgeschwindigkeit der Spidercam ist  $v_{\text{max}} = 6$  mit einer Beschleunigung von a = 2.
- Die Zeit wird auf 0 gesetzt und von nun an in 0.5-Sekunden-Schritten erhöht.

- Für den Zeitpunkt 0 existiert eine Instruktion mit Zielkoordinaten  $k_1 = (50, 40, 30)^T$ .
- Der Controller weist mit move(instruction) die Spidercam an, sich zu diesen Koordinaten zu bewegen.
- Sie überprüft, ob die bisherige Bewegung abgeschlossen ist. Dies ist der Fall, da bisher noch keine Bewegung stattgefunden hat.
- Die leere Liste der Bewegungen movements wird nun mit einer neuen Instanz der Klasse Movement erweitert, initialisiert mit den Startkoordinaten der Spidercam und den Zielkoordinaten der Instruktion.
  - Anhand der Distanz  $d(s, k_1)$  wird bestimmt, wie viele Phasen die Bewegung benötigt.
  - Es gilt  $d(s, k_1) = ||(k_1 s)|| = 60.$
  - Da  $d(s, k_1) > 2 \cdot v_{\text{max}} \cdot a^{-1}$ , wird die Bewegung in drei Phasen unterteilt.
  - Die erste Phase ist eine Beschleunigungsphase mit Start s und Ziel

$$p_1 = s + \frac{v_{\text{max}} \cdot a^{-1}}{d(s, k_1)} \cdot (k_1 - s) = (16, 74, 13)^T$$

– Die zweite Phase ist eine Konstantgeschwindigkeitsphase mit Start  $p_1$  und Ziel

$$p_2 = k_1 - \frac{v_{\text{max}} \cdot a^{-1}}{d(s, k_1)} \cdot (k_1 - s) = (44, 46, 27)^T$$

- Die dritte Phase ist eine Bremsphase mit Start  $p_2$  und Ziel  $k_1$ .
- Die Phasen werden nun in die Bewegung eingefügt.
- Für alle Zeitpunkte bis zur nächsten Instruktion beim Zeitpunkt 20 werden nun die Position der Spidercam berechnet.
  - Der Controller ruft mit die Funktion get\_position(time) der Spidercam auf.
  - Die Spidercam bestimmt, ob der Zeitpunkt in, zwischen, vor oder nach einer Bewegung liegt.
  - Die Fälle zwischen, vor und nach sind trivial, da die Spidercam in diesen Fällen einfach die Start- bzw. Endposition der Bewegung zurückgibt.
  - Wird das Movement gefunden, in dem sich der Zeitpunkt befindet, bestimmt dieses die Position der Spidercam.
    - \* Es wird bestimmt, in welcher Phase sich der Zeitpunkt befindet und welcher Offset *t*<sup>0</sup> innerhalb der Phase erreicht wurde.
    - \* Entsprechend der Phase, der Startgeschwindigkeit  $v_s$  und des Offsets kann die Position der Spidercam berechnet werden:

$$s(t_o) = \begin{cases} \frac{a \cdot t_o^2}{2} & \text{für die Beschleunigungsphase} \\ v_{\text{max}} \cdot t & \text{für die Konstantgeschwindigkeitsphase} \\ v_s \cdot t_o - \frac{a \cdot t_o^2}{2} & \text{für die Bremsphase} \end{cases}$$

\* Die Position entspricht dann der Startposition der Bewegung plus der entsprechend skalierten Richtung.

- Mithilfe der Position der Spidercam werden nun auch die Längen der Drahtseile bestimmt und gespeichert.
- Für den Zeitpunkt 20 existiert eine Instruktion mit Zielkoordinaten  $k_2 = (10, 80, 10)^T$ .
- Die Spidercam hat ihre bisherige Bewegung abgeschlossen.
- movements wird nun analog zu vorher mit einer neuen Movement-Instanz erweitert.
- Für die Zeitpunkte bis zur nächsten Instruktion beim Zeitpunkt 22 werden nun die Positionen der Spidercam und Längen der Seile wie oben berechnet.
- Zum Zeitpunkt 22 existiert eine Instruktion mit Zielkoordinaten  $k_3 = (50, 40, 30)^T$ .
- Die Spidercam hat ihre bisherige Bewegung noch nicht abgeschlossen.
- Die Spidercam ruft die Funktion start\_deceleration(time) auf dem letzten Movement auf.
  - Es wird die Phase der Bewegung bestimmt, in der sich der Zeitpunkt befindet.
  - Der Endpunkt dieser Phase wird auf den aktuellen Zeitpunkt gesetzt und die Phase geupdated.
  - Die folgende Phase wird zu einer Bremsphase abgeändert und das Ziel entsprechend 1.3 bestimmt.
- Mithilfe der aktualisierten Bewegung wird nun ein neues Movement erzeugt mit dem Ende der letzten Bewegung als Start ( $s' = (44.66, 45.33, 27.33)^T$ ) und Ziel  $k_3$ .
- Die Entfernung der beiden Koordinaten ist kleiner als  $2 \cdot v_{\text{max}} \cdot a^{-1}$ , sodass die Bewegung zweiphasig ist.
  - Die erste Phase ist eine Beschleunigungsphase mit Start s und Ziel

$$p_1 = s + \frac{d(s', k_3)}{2} \cdot (k_3 - s') = (47.33, 45.33, 27.33)^T$$

- Die zweite Phase ist eine Konstantgeschwindigkeitsphase mit Start  $p_1$  und Ziel  $k_3$ .
- Dieses neue Objekt wird nun als queue der Spidercam gespeichert.
- Erneut erfolgt die Berechnung der Positionen der Spidercam und Längen der Seile für die Zeitpunkte bis zur nächsten Instruktion beim Zeitpunkt 23.
- Zum Zeitpunkt 23 existiert eine Instruktion mit Zielkoordinaten  $k_4 = (30, 50, 20)^T$ .
- Die Spidercam hat ihre bisherige Bewegung noch nicht abgeschlossen, bremst allerdings schon ab. Die letzte Bewegung muss also nicht aktualisiert werden.
- Analog wird nun wieder ein Movement erzeugt und die queue der Spidercam überschrieben.
- Die Bestimmung der Zeitpunkte erfolgt wieder bis zum Zeitpunkt 27.5.
- Zum Zeitpunkt 27.5 existiert eine Instruktion mit Zielkoordinaten  $k_5 = (10, 80, 20)^T$ .
- Die bisherige Bewegung ist abgeschlossen, die Berechnung funktioniert also analog zur zweiten Instruktion.
- Nach Abschluss dieser letzten Instruktion terminiert die run()-Funktion des

Controllers.

• Die Funktion gibt die Liste der berechneten Kamerapositionen und Längen der Drahtseile zurück, die dann entsprechend in Ausgabedateien geschrieben werden.

# 4 Testing

#### 4.1 Testfälle

Die Testfälle sind in Abbildung 19 aufgelistet.

Die konkreten Testdateien sind in D aufgelistet.

Testfall	Beschreibung	Bemerkung
Normalfälle		
IHK_1	IHK-Beispiel 1	
IHK_2	IHK-Beispiel 2	
spiral	"Spiralförmige" Bewegung	
single	Eine einzige Bewegung	
Grenzfälle		
diagonals	Bewegung zwischen Eckpunkten	
edges	Bewegung am Rand	
multiple_per_step	Mehrere Instruktionen in Zeitintervall	
multiple_simultaneously	Mehrere Instruktionen gleichzeitig	
same_dest	Instruktionen mit gleichem Ziel	
Fehlerfälle		
invalid_dim	dim ungültig	Koordinate kleiner 0
invalid_vmax	vmax ungültig	vmax kleiner 0
invalid_amax	amax ungültig	amax kleiner 0
invalid_freq	freq ungültig	freq kleiner 0
invalid_instruction	Ungültige Instruktion	Koordinate außerhalb
$invalid\_no\_instruction$	Keine Instruktion	


Abbildung 19: Testfälle


# 4.2 Beobachtungen

Für alle definierten Testfälle wurden die Ergebnisse mit den erwarteten Ergebnissen verglichen. Es konnte kein Fehlverhalten festgestellt werden. Das bedeutet:

- Fehlerfälle wurden korrekt erkannt und abgefangen.
- Grenz- und Normalfälle wurden korrekt berechnet.


Einige Ergebnisse sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.






- (a) Bewegung der Spidercam für Test IHK\_1
- (b) Veränderung der Seillängen für Test IHK\_1


**Abbildung 20:** Ergebnisse für Test IHK\_1






- (a) Bewegung der Spidercam für Test IHK\_2
- (b) Veränderung der Seillängen für Test IHK\_2


**Abbildung 21:** Ergebnisse für Test IHK\_2






- (a) Bewegung der Spidercam für Test spiral
- **(b)** Veränderung der Seillängen für Test spiral

Abbildung 22: Ergebnisse für Test spiral





(a) Bewegung der Spidercam für Test diagonals



**(b)** Veränderung der Seillängen für Test diagonals


Abbildung 23: Ergebnisse für Test diagonals






- (a) Bewegung der Spidercam für Test edges
- (b) Veränderung der Seillängen für Test edges

Abbildung 24: Ergebnisse für Test edges





(a) Bewegung der Spidercam für Test multiple\_per\_step



(b) Veränderung der Seillängen für Test
multiple\_per\_step

Abbildung 25: Ergebnisse für Test multiple\_per\_step






(a) Bewegung der Spidercam für Test multiple\_simultaneously


**(b)** Veränderung der Seillängen für Test multiple\_simultaneously

Abbildung 26: Ergebnisse für Test multiple\_simultaneously

160

140





Rope 2 Rope 3

(a) Bewegung der Spidercam für Test test\_same\_dest

**(b)** Veränderung der Seillängen für Test test\_same\_dest

Abbildung 27: Ergebnisse für Test test\_same\_dest

Besonders interessant sind die letzten beiden Beispiele. Hier wird deutlich, dass die Spidercam auch bei mehreren gleichzeitig auftretenden Bewegungen korrekt funktioniert.

# 5 Abweichungen vom ursprünglichen Konzept

Im Laufe der Entwicklung des Programms sind einige Abweichungen vom ursprünglichen Konzept aufgetreten. Im Allgemeinen sind diese Abweichungen aufgrund von erkannter Redundanz oder aufgrund von technischen Limitierungen bzw. Verbesserungen entstanden.

Redundant waren beispielsweise:

- Abspeichern von Start- und Endkoordinaten in der Movement-Klasse, da diese Informationen bereits in den zugehörigen Phasen enthalten sind.
- Analog das Abspeichern von Distanz und Dauer in der Movement-Klasse.
- Dimension, Frequenz und Queue sind nun sinnvoller gespeichert als im usprünglichen Entwurf.

Von den Algorithmen wurde nur minimal abgewichen. Teilweise wurden leicht andere Formeln zur Berechnung der Bewegungen verwendet um potentielle Rundungsfehler durch Operationen auf Gleitkommazahlen zu minimieren.

Insbesondere bei der Berechnung von Distanzen, Zeiten und Geschwindigkeiten wurde bevorzugt auf die Verwendung von numpy-Arrays und -funktionen zurückgegriffen. Diese sind deutlich schneller, einfacher und robuster als die selbstgeschriebenen Alternativen.

# 6 Zusammenfassung und Ausblick

#### 6.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Programm zur Simulation einer Spidercam konzipiert und implementiert. Die Simulation wurde in der Programmiersprache Python realisiert. Entstanden ist ein Python-Modul, welches die Simulation einer Spidercam in einem beliebigen 3D-Raum ermöglicht. Eingabedateien können sowohl einzeln, als auch automatisch nacheinander verarbeitet werden.

Alle relevanten Testfälle wurden erfolgreich durchlaufen. Insbesondere wurde dies erkenntlich durch das Überprüfen der erstellten Logs in python/logs/ und der erstellten Visualisierungen.

#### 6.2 Ausblick

In Zukunft könnte man zur Optimierung beispielweise untersuchen, ob folgende Punkte Vorteile bringen:

- Die Simulation in Echtzeit laufen lassen und Instruktionen live übertragen.
- Bei nötigen Bremsphasen die Zielkoordinaten anpassen, sodass kürzere Wege zurückgelegt werden müssen.
- Bei nötigen Brems- und Beschleunigungsphasen die Beschleunigung z. B. linear anpassen, damit die Bewegung nicht abrupt endet oder startet.
- Die Anwendung in eine GUI einbinden.
- Berechnungen parallelisieren.
- Eine noch performantere Programmiersprache verwenden.

# Anhang

# A Benutzeranleitung

#### A.1 Installation

#### A.1.1 Installation mit conda

Zur Installation mit conda wird eine verwendbare conda-Instanz benötigt.

Empfohlen wird Miniconda: https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html.

Die Installation funktioniert dann wie folgt:

- 1. Navigation in das Projektverzeichnis /python/.
- 2. Erstellen der conda-Umgebung mithilfe der dort hinterlegten environment.yml: conda env create -f environment.yml
- 3. Aktivieren der conda-Umgebung:

conda activate spidercam\_simulator

4. Installieren der spidercam\_simulator-Bibliothek:

pip install -e .

#### A.1.2 Installation mit pip

Zur Installation mit pip wird eine verwendbare python-Instanz benötigt.

Empfohlen wird Python 3.10: https://www.python.org/downloads/.

Die Installation funktioniert dann wie folgt:

- 1. Navigation in das Projektverzeichnis /python/.
- 2. Installieren der benötigten Bibliotheken:

pip install -r requirements.txt

3. Installieren der spidercam\_simulator-Bibliothek:

pip install -e .

#### A.2 Benutzung

Das Modul kann nach der Installation wie folgt ausgeführt werden:

```
python -m spidercam_simulator
```

Dabei wird das Modul mit den Standardwerten ausgeführt, die in der Datei config.ini hinterlegt sind. Es wird empfohlen, diese Datei nicht abzuändern.

Es werden standardmäßig alle Dateien aus dem Verzeichnis python/input/ verarbeitet. Die Ausgabe erfolgt in das Verzeichnis python/output/. Erstellt werden:

- Eine .csv-Datei entsprechend der Ausgabedatei 1, siehe 1.2. Sie endet auf
- Eine .csv-Datei entsprechend der Ausgabedatei 2, siehe 1.2. Sie endet auf \_2.csv.
- Ein 3D-Plot der Bewegung der Spidercam. Die Datei endet auf \_cam\_pos.png.
- Ein 2D-Plot der Längen der Drahtseile. Die Datei endet auf \_rope\_lengths.png.

Folgende Argumente können an das Modul übergeben werden:

- -input, -i: Pfad zu einer Eingabedatei oder einem Verzeichnis.
- -output, -o: Pfad zu einem Ausgabeverzeichnis.
- -debug, -d: Aktiviert den Debug-Modus.<sup>5</sup>
- -no-plot, -np: Deaktiviert die Erstellung der Plots.

Im Ordner python/logs/ befindet sich eine Log-Datei, die Informationen über die Ausführung des Moduls enthält. Sie wird bei jedem Programmstart überschrieben.

#### A.2.1 Beispiele

• Ausführen des Moduls mit den Standardwerten:

```
python -m spidercam_simulator
```

• Ausführen des Moduls mit Debug-Modus:

```
python -m spidercam_simulator -d
```

Ausführen des Moduls mit Debug-Modus und Deaktivierung der Plots:

```
python -m spidercam_simulator -d -np
```

• Ausführen des Moduls mit einer Eingabedatei:

```
python -m spidercam_simulator -i input_file.csv
```

• Ausführen des Moduls mit einem Eingabeverzeichnis:

```
python -m spidercam_simulator -i input_dir/
```

• Ausführen des Moduls mit einem Ausgabeverzeichnis:

```
python -m spidercam_simulator -o output_dir/
```

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Dabei werden zusätzliche Informationen geloggt.

#### A.2.2 Fehlermeldungen

Folgende Fehlermeldungen können auftreten:

- FileNotFoundError: Eine angegebene Datei oder ein angegebenes Verzeichnis konnte nicht gefunden werden.
- ValueError: Eine Eingabedatei enthält ungültige Werte.

#### A.2.3 Skripte

Im Ordner python/scripts/ befinden sich Skripte, die die Ausführung des Moduls erleichtern. Sie können z. B. mit sh scripts/\$name.sh ausgeführt werden.

Folgende Skripte sind vorhanden und relevant:

- generate\_docs.sh: Generiert die Entwicklerdokumentation.
- generate\_uml.sh: Generiert die UML-Klassendiagramme, die hier verwendet wurden.
- run.sh: Führt das Modul mit den Standardwerten aus. Es werden alle Dateien aus dem Verzeichnis python/input/ verarbeitet.
- run\_dev.sh: Führt das Modul mit den Standardwerten aus. Es werden alle Dateien aus dem Verzeichnis python/input/ verarbeitet. Zusätzlich wird der Debug-Modus aktiviert.

## **B** Entwicklerdokumentation

Die Entwicklerdokumentation ist im Ordner python/docs zu finden.

Zum Generieren der Dokumentation wird das Tool pdoc verwendet. Dieses Tool generiert aus den Python-Dateien automatisch eine Dokumentation in HTML-Format mithilfe der Docstrings. Die Dokumentation kann mit dem Befehl in 28 generiert werden.<sup>6</sup>

Genauere Instruktionen sind in der Datei python/README.md zu finden.

pdoc spidercam\_simulator -o docs --docformat 'google'

Abbildung 28: Generieren der Dokumentation

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Vorausgesetzt, dass das Tool pdoc installiert ist und im Ordner python ausgeführt wird.

## C Hilfsmittel

Die genutzten Hilfsmittel sind in Abbildung 29 aufgeführt.

Sonstige benutzte Python-Module sind in der Datei python/requirements.txt zu finden.

Тур	Tool	Hinweise
CPU	AMD Ryzen 5 3600	6x 3.60 GHz
RAM	32 GB	DDR4-3200
Betriebssystem	Ubuntu	22.04.1 LTS
Kernel	Linux	5.15.74.2-microsoft-standard-WSL2
IDE	Visual Studio Code	1.73.1
Compiler	Python	3.10.8
Linter	pylint	2.15.7
Dokumentation	pdoc	12.3.0
UML-Diagramme	PlantUML	V1.2022.13

Abbildung 29: Hilfsmittel

## D Testdateien

```
# Beispiel
dim 70 100 30
start 10 80 10
vmax 6
amax 2
freq 2
0 50 40 30
```

Listing 3: Testdatei IHK\_1.txt

```
# Beispiel
  dim 70 100 30
  start 10 80 10
4 vmax 6
   amax 2
  freq 2
7 0 50 40 30
                          # 1:
8 20 10 80 10
                          # 2: Anweisung beginnt nach Ende der vorherigen
9 22 50 40 30
                          # 3: Die Bremsung der vorherigen Anweisung wird eingeleitet
10 23 35 50 30
                           # 4: Bremsung von Anweisung 2 noch nicht beendet -> Anweisung
      3 wird ignoriert
11 27.5 10 80 20  # 5: Anweisung 5 endete nicht zu den diskreten Zeitpunkten -> offset
       beachten
```

Listing 4: Testdatei IHK\_2.txt

```
# Example which travels in an approximate spiral
   dim 100 100 1000
   start 50 50 0
4 vmax 50
   amax 10
   freq 2
   # t x y z
8 0 50 0 20
9 5 100 50 40
10 10 50 100 60
11 15 0 50 80
12 20 50 0 100
13 25 100 50 120
14 30 50 100 140
   35 0 50 160
16 40 50 0 180
45 100 50 200 view 17 45 100 50 200
18 50 50 100 220
19 55 0 50 240
20 60 50 0 260
21 65 100 50 280
<sup>22</sup> 70 50 100 300
23 75 0 50 320
24 80 50 0 340
25 85 100 50 360
```

```
26 90 50 100 380
95 0 50 400
28 100 50 0 420
29 105 100 50 440
30 110 50 100 460
31 115 0 50 480
32 120 50 0 500
  125 100 50 520
34 130 50 100 540
35 135 0 50 560
36 140 50 0 580
  145 100 50 600
38 150 50 100 620
39 155 0 50 640
40 160 50 0 660
41 165 100 50 680
170 50 100 700
43 175 0 50 720
44 180 50 0 740
45 185 100 50 760
46 190 50 100 780
47 195 0 50 800
48 200 50 0 820
49 205 100 50 840
50 210 50 100 860
51 215 0 50 880
52 220 50 0 900
53 225 100 50 920
  230 50 100 940
55 235 0 50 960
56 240 50 0 980
57 245 100 50 1000
```

Listing 5: Testdatei test\_spiral.txt

```
# Beispiel einer einzigen Instruktion
dim 100 100 50
start 0 0 0
vmax 25
amax 5
freq 10
0 90 50 10
```

Listing 6: Testdatei test\_single.txt

```
# Example which travels diagonally
dim 100 200 50
start 0 0 0
wmax 50
amax 10
freq 5
# t x y z
```

```
8 20 100 200 50
9 40 0 200 0
10 60 100 0 50
11 80 0 0 0
```

Listing 7: Testdatei test\_diagonals.txt

```
# Example which travels to each edge in the graph once after 10 seconds
dim 100 200 50
start 50 100 25

wmax 50
amax 10
freq 10
# t x y z
0 0 0 0
10 100 0 0
20 100 200 0
10 30 100 200 50
10 40 0 200 50
10 50 0 0 50
10 60 0 0 0
```

Listing 8: Testdatei test\_edges.txt

```
# Example which has multiple instructions within a discrete timespan
dim 100 100 100
start 50 50 50

wmax 50
amax 10
freq 10
0 0 0 0
2.05 100 100 100 # opposite direction
2.1 0 0 0 # should continue in the previous direction
10 0 100 0
12.05 0 100 100 # slight change in direction
12.1 0 0 100 # should continue with this direction
```

Listing 9: Testdatei test\_multiple\_per\_step.txt

```
# Example which has multiple instructions within a discrete timespan
dim 100 100 100
start 50 50 50

wmax 50
amax 10
freq 10
0 0 0 0
2.1 100 100 100 # opposite direction
2.1 0 0 0 # should continue in the previous direction
10 0 100 0
11 12.1 0 100 100 # should continue with this direction
```

Listing 10: Testdatei test\_multiple\_simultaneously.txt

```
# Example where two consecutive instructions have the same destination
dim 100 100 50
start 0 0 0
vmax 25
amax 5
freq 10
0 90 50 10
10 90 50 10
```

Listing 11: Testdatei test\_same\_dest.txt

```
# Example to test invalid dimension
dim -1 100 30
start 10 80 10
vmax 6
smax 2
freq 2
0 50 40 30
20 10 80 10
9 22 50 40 30
23 35 50 30
11 27.5 10 80 20
```

Listing 12: Testdatei test\_invalid\_dim.txt

```
# Example to test velocity limit
dim 100 100 30
start 10 80 10
vmax -1
samax 2
freq 2
0 50 40 30
20 10 80 10
22 50 40 30
10 23 35 50 30
11 27.5 10 80 20
```

Listing 13: Testdatei test\_invalid\_vmax.txt

```
# Example to test acceleration limit
dim 100 100 30
start 10 80 10
vmax 6
samax -1
freq 2
7 0 50 40 30
20 10 80 10
9 22 50 40 30
10 23 35 50 30
11 27.5 10 80 20
```

Listing 14: Testdatei test\_invalid\_amax.txt

```
# Example to test invalid frequency
dim 100 100 30
start 10 80 10
vmax 6
smax 2
freq -1
0 50 40 30
20 10 80 10
22 50 40 30
10 23 35 50 30
11 27.5 10 80 20
```

Listing 15: Testdatei test\_invalid\_freq.txt

```
# Example to test instruction out of range
dim 100 100 30
start 10 80 10

vmax 6
smax 2
freq -1
7 0 50 40 30
20 10 80 40
9 22 50 40 30
10 23 35 50 30
11 27.5 10 80 20
```

Listing 16: Testdatei test\_invalid\_instruction.txt

```
# Example to test missing instruction
dim 100 100 30
start 10 80 10
vmax 6
amax 2
freq -1
```

Listing 17: Testdatei test\_invalid\_no\_instruction.txt

## E Quellcode

```
1 """
2 .. include:: ../README.md
3 """
4
5 from .controller import *
6 from .io import *
7 from .movement import *
8 from .phase import *
9 from .spidercam import *
10 from .plotter import *
```

Listing 18: Quellcode für /python/spidercam\_simulator/\_\_init\_\_.py

```
import argparse
   import configparser
   import logging
   import os
   import sys
   import spidercam_simulator
   def setup():
10
       """Sets up the logger and config"""
       # reading the config file
       cfg = configparser.ConfigParser()
14
       # parent of os.path.dirname(__file__)
       cfg_file = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(__file__)), "config.ini")
       print(f"Config file: {cfg_file}")
       cfg.read(cfg_file)
18
19
       # setting up the logger
       logging_dir = spidercam_simulator.find_location(cfg["io"]["logging_dir"])
       logging.basicConfig(
           level=logging.INFO,
           format="%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s (%(filename)s:%(
25
       lineno)d)",
           datefmt="%Y/%m/%d %I:%M:%S %p",
26
           handlers=[
               logging.FileHandler(
                   filename=os.path.join(
30
                        os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))),
                        "logs",
                        "spidercam_simulator.log",
                   mode="w",
34
               ),
```

```
)
37
       logging.info("Logging initialized")
39
       print(f"Logging to {os.path.join(logging_dir, 'spidercam_simulator.log')}")
40
41
       # Logging configuration
42
       for section in cfg.sections():
           for key, value in cfg[section].items():
               logging.debug("Config: %s.%s = %s", section, key, value)
45
       logging.debug("Config file read")
48
       # Setup: Setting up Arguments
49
       logging.info("Reading arguments")
       parser = argparse.ArgumentParser()
       parser.add_argument("--input", "-i", help="File or directory to parse")
       parser.add_argument(
           "--output", "-o", help="Output directory (needs to be different from input)"
       parser.add_argument("--debug", "-d", help="Debug mode", action="store_true")
       parser.add_argument(
58
           "--no-plot", "-np", help="Disable plotting", action="store_true"
       ags = parser.parse_args()
       if ags.debug:
           # logging.getLogger().addHandler(logging.StreamHandler())
           logging.getLogger().setLevel(logging.DEBUG)
66
           logging.info("Debug mode enabled")
67
       logging.debug("Arguments read")
       # logging configuration
       for key, value in vars(ags).items():
           logging.debug("Argument: %s = %s", key, value)
74
       # use defaults if no arguments are passed
75
       if ags.input is None:
           ags.input = cfg["io"]["input_dir"]
       ags.input = spidercam_simulator.find_location(ags.input)
79
80
       logging.debug("Input file/directory: %s", ags.input)
81
82
       if ags.output is None:
83
           ags.output = cfg["io"]["output_dir"]
84
85
       ags.output = spidercam_simulator.find_location(ags.output)
86
87
```

```
logging.debug("Output directory: %s", ags.output)
88
89
        # check if files/directories exist
90
        if not os.path.exists(ags.input):
91
            logging.error("Input file/directory %s does not exist", ags.input)
92
            sys.exit(1)
93
94
        if not os.path.exists(ags.output):
95
            logging.error(
96
                "Output directory %s does not exist. Please create it first.", ags.output
            )
            sys.exit(1)
        # check if input and output are the same
        if os.path.samefile(ags.input, ags.output):
            logging.error("Input and output directories are the same")
            sys.exit(1)
        logging.info("Setup complete")
        return cfg, ags
109
   config, args = setup()
   logging.info("Starting spidercam_simulator")
   input_queue = [args.input] if os.path.isfile(args.input) else os.listdir(args.input)
114
   logging.info("Found %s files/directories to process", len(input_queue))
   for file in input_queue:
118
        if file == ".gitkeep":
            continue
        logging.info("Processing %s", file)
        file_handler = spidercam_simulator.FileHandler(
            os.path.join(args.input, file), args.output
        )
126
        contents = file_handler.read_file()
        logging.debug("File contents: %s", contents)
        # parse the file but skip if error
       try:
            input_dict = spidercam_simulator.Parser.parse_input(contents)
        except ValueError as exc:
            logging.error("Error parsing file: %s", exc)
135
            print(f"Error parsing file {file}: {exc}")
136
            continue
138
```

```
logging.debug("Input dictionary: %s", input_dict)
139
140
        controller = spidercam_simulator.Controller.from_dict(input_dict)
141
        logging.info("Running controller %s", repr(controller))
143
144
        cam_positions, rope_lengths = controller.run()
145
146
        logging.debug("Cam positions: %s", cam_positions)
147
        logging.debug("Rope lengths: %s", rope_lengths)
148
149
        output1, output2 = spidercam_simulator.Parser.parse_output(
150
            input_dict["dim"], input_dict["freq"], cam_positions, rope_lengths
        )
        file_handler.write_files(output1, output2)
        if not args.no_plot:
156
            plotter = spidercam_simulator.Plotter(
                input_dict["dim"],
                input_dict["freq"],
                cam_positions,
160
                rope_lengths,
                args.output,
                os.path.splitext(file)[0],
            )
            plotter.plot()
        # cleanup
        del file_handler
169
        del contents
       del input_dict
       del controller
       del cam_positions
       del rope_lengths
       del output1
       del output2
177
        logging.info("Finished processing %s", file)
        # file_handler.write_file(parsed)
180
181
   # Ending the program
182
   logging.info("Ending spidercam_simulator")
183
```

**Listing 19:** Quellcode für /python/spidercam\_simulator/\_\_main\_\_.py

```
from __future__ import annotations

import logging
import numpy as np
```

```
5
   import spidercam_simulator
8
   class Controller:
9
       """ A class for initializing and controlling the spidercam"""
       def __init__(
           self,
           dim: tuple = (1, 1, 1),
14
           start: tuple = (0, 0, 0),
           max_velocity: float = 1.0,
16
           acceleration: float = 1.0,
           freq: float = 1.0,
18
           instructions: list[spidercam_simulator.Instruction] = None,
       ) -> None:
           """ Initializes the Controller class
           Args:
               dim (tuple, optional): The dimensions of the field. Defaults to (1, 1, 1).
               start (tuple, optional): The starting position of the spidercam. Defaults
       to (0, 0, 0).
               max_velocity (float, optional): The maximum velocity of the spidercam.
       Defaults to 1.0.
               acceleration (float, optional): The maximum acceleration of the spidercam.
        Defaults to 1.0.
               freq (float, optional): The discrete time frequency. Defaults to 1.0.
               instructions (list, optional): The instructions for the spidercam.
       Defaults to [].
30
           Returns:
31
               None
           self.logger = logging.getLogger(__name__)
           self.logger.debug(
               "Initializing Controller with dim=%s, start=%s, max_velocity=%s,
36
       acceleration=%s, freq=%s, instructions=%s",
               dim,
               start,
38
               max_velocity,
               acceleration,
               freq,
41
               instructions,
           )
43
           self.dim = dim
45
           self.spidercam = spidercam_simulator.Spidercam(
46
               self, max_velocity, acceleration, start
47
           )
48
           self.freq = freq
49
           self.instructions = instructions
50
```

```
51
           self.cam_positions = []
           self.rope_lengths = []
53
           self.store_anchors()
55
56
       def store_anchors(self) -> None:
           """ Stores the anchor positions in regard to the dimensions
58
           Returns:
60
               None
62
           # Anchors are at the top corners of the field
           self.anchors = [
65
                (0, 0, self.dim[2]),
66
               (self.dim[0], 0, self.dim[2]),
67
               (0, self.dim[1], self.dim[2]),
               (self.dim[0], self.dim[1], self.dim[2]),
           ]
       @classmethod
       def from_dict(cls, data: dict) -> "Controller":
           """ Creates a Controller object from a dictionary
76
           Args:
               data (dict): The dictionary to create the Controller object from
                    - dim (tuple): The dimensions of the field
                    - start (tuple): The starting position of the spidercam
                   - max_velocity (float): The maximum velocity of the spidercam
80
                    - acceleration (float): The maximum acceleration of the spidercam
81
                    - freq (float): The discrete time frequency
82
                    - instructions (list): The instructions for the spidercam
84
           Returns:
85
               Controller: The Controller object
86
88
           cls.logger = logging.getLogger(__name__)
89
           cls.logger.debug("Creating Controller from dict %s", data)
90
           return cls(**data)
93
       def __repr__(self) -> str:
           """ Returns a string representation of the Controller object
94
           Returns:
96
               str: The string representation of the Controller object
97
98
           return f"Controller({self.dim=}, {self.spidercam.start=}, {self.spidercam.
99
       max_velocity=}, {self.spidercam.acceleration=}, {self.freq=}, {self.instructions
       =})"
```

```
100
        def run(self) -> tuple[list[tuple], list[tuple]]:
            """ Runs the instructions for the spidercam
            Returns:
104
                tuple[list[tuple], list[tuple]]: The positions and rope lengths for each
105
        time step
           0.0.0
            current_time = 0
108
            while True:
                self.logger.info("Current time: %s", current_time)
                if len(self.instructions) != 0:
                    # Check if there is a new instruction
                    if current_time >= self.instructions[0].start_time:
                        instruction = self.instructions.pop(0)
                        self.spidercam.move(instruction)
                # Store cam_positions and rope_lengths
120
                position = self.spidercam.get_position(current_time)
                self.logger.info("Current position: %s", position)
                self.cam_positions.append(position)
                self.rope_lengths.append(self.get_rope_lengths(position))
                # Check if the last instruction is finished
                if (
                    len(self.instructions) == 0
129
                    and self.spidercam.movements[-1].end_time() < current_time</pre>
                    and self.spidercam.queue is None
                ):
                    self.logger.info(
                        "Last instruction finished and no more instructions left"
                    break
137
                current_time += 1 / self.freq
            return self.cam_positions, self.rope_lengths
140
141
        def get_rope_lengths(self, position: tuple) -> list[tuple]:
            """ Returns the rope lengths for a given position
143
            Returns:
               list[tuple]: The rope lengths
146
148
            rope_lengths = [
149
```

```
np.linalg.norm(np.array(anchor) - np.array(position))
for anchor in self.anchors
]

self.logger.debug("Rope lengths: %s", rope_lengths)

return rope_lengths
```

Listing 20: Quellcode für /python/spidercam\_simulator/controller.py

```
import logging
   import os
   import numpy as np
   class FileHandler:
       """ A class for handling input and output"""
       def __init__(self, input_file: str, output_dir: str) -> None:
10
           """Initializes the FileHandler class
           Args:
               input_file (str): The path to the file to read
14
               output_dir (str): The path to the directory to write
15
           Returns:
17
               None
19
           self.logger = logging.getLogger(__name__)
           self.logger.debug(
               "Initializing FileHandler with input_file %s and output_dir %s",
               input_file,
               output_dir,
           )
           self.input_file = input_file
           self.output_dir = output_dir
           # removes file ending from input
30
           self.output_files = (
               os.path.join(
                   output_dir, os.path.basename(input_file).split(".")[0] + "_1.csv"
               ),
               os.path.join(
36
                   output_dir, os.path.basename(input_file).split(".")[0] + "_2.csv"
               ),
           )
38
       def read_file(self) -> str:
40
           """Reads the file
41
```

```
43
           Returns:
               str: The contents of the file
44
45
46
           self.logger.info("Reading file %s", self.input_file)
47
48
           with open(self.input_file, "r", encoding="utf-8") as file:
                return file.read()
50
51
       def write_files(self, output1: str, output2: str) -> None:
52
            """Writes the output to two files
54
           Args:
               output1 (str): The contents to write to the first file
56
                output2 (str): The contents to write to the second file
           Returns:
               None
60
61
           self.logger.info(
                "Writing output to files %s and %s",
64
                self.output_files[0],
                self.output_files[1],
67
           with open(self.output_files[0], "w", encoding="utf-8") as file:
                file.write(output1)
           with open(self.output_files[1], "w", encoding="utf-8") as file:
                file.write(output2)
   def find_location(file: str) -> str:
76
       """ Finds the location of the given file/directory
77
       Looks in the following locations:
           - The current working directory
           - The directory of the script
80
           - The directory of the script's parent
81
           - The home directory
82
           - The root directory
83
85
           file (str): The path to the given file/directory
86
87
       Returns:
88
           str: The absolute path to the given file/directory
89
90
91
92
       try:
           logger = logging.getLogger(__name__)
93
```

```
logger.debug("Finding location of file/directory %s", file)
94
       except NameError:
95
96
            pass
97
        locations = [
98
            os.getcwd(), # Current working directory
99
            os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)), # Directory of the script
            os.path.dirname(
                os.path.dirname(os.path.realpath(\_\_file\_\_))\\
            ), # Directory of the script's parent
103
            os.path.expanduser("~"), # Home directory
            os.path.sep, # Root directory
        1
106
        for location in locations:
            logger.debug("Checking location %s", location)
            if os.path.exists(os.path.join(location, file)):
                # log absolute path
                logger.debug("Found file/directory at %s", os.path.join(location, file))
                return os.path.join(location, file)
        raise FileNotFoundError(f"Could not find file/directory {repr(file)}")
   class Parser:
        """ A class for parsing input strings"""
119
        logger = logging.getLogger(__name__)
       @staticmethod
        def parse_input(string: str) -> dict:
124
            """Parses the given string
            Example file contents:
           # Beispiel 2
           dim 70 100 30
            start 10 80 10
           vmax 6
132
           amax 2
           freq 2
                            # 1:
            0 50 40 30
            20 10 80 10
                            # 2: Anweisung beginnt nach Ende der vorherigen
136
           22 50 40 30
                            # 3: Die Bremsung der vorherigen Anweisung wird eingeleitet
           23 35 50 30
                            # 4: Bremsung von Anweisung 2 noch nicht beendet -> Anweisung
       3 wird ignoriert
            27.5 10 80 20
                            # 5: Anweisung 5 endete nicht zu den diskreten Zeitpunken ->
       offset beachten
140
141
           Args:
```

```
143
                string (str): The string to parse
144
            Returns:
145
                dict: The parsed string
146
                    - dim (tuple): The dimensions of the field
147
                    - start (tuple): The starting position of the spidercam
148
                    - max_velocity (float): The maximum velocity of the spidercam
                    - acceleration (float): The maximum acceleration of the spidercam
                    - freq (float): The discrete time frequency
                    - instructions (list): The instructions for the spidercam
            0.00
            Parser.logger.debug("Parsing string %s", string)
            lines = string.splitlines()
            instructions = []
            # Clean up the lines and remove comments
            for i, line in enumerate(lines):
                lines[i] = line.split("#")[0].strip()
            # Remove empty lines
            lines = list(filter(None, lines))
            # Parse the lines
            for i, line in enumerate(lines):
                if line.startswith("dim"):
                    dim = tuple(map(int, line.split()[1:]))
                elif line.startswith("start"):
                    start = tuple(map(int, line.split()[1:]))
                elif line.startswith("vmax"):
                    max_velocity = float(line.split()[1])
                elif line.startswith("amax"):
                    acceleration = float(line.split()[1])
                elif line.startswith("freq"):
                    freq = float(line.split()[1])
                else:
                    instructions.append(Instruction.parse(line))
180
181
            # Check if the dimensions are valid
182
            if len(dim) != 3 or any(d <= 0 for d in dim):</pre>
                raise ValueError("The dimensions are invalid")
185
            # Check if the starting position is valid
186
            if len(start) != 3 or not all(0 <= i <= j for i, j in zip(start, dim)):</pre>
                raise ValueError("The starting position is invalid")
188
            # Check if the maximum velocity is valid
190
            if max_velocity <= 0:</pre>
                raise ValueError("The maximum velocity is invalid")
```

```
# Check if the maximum acceleration is valid
194
            if acceleration <= 0:</pre>
                raise ValueError("The maximum acceleration is invalid")
            # Check if the discrete time frequency is valid
198
            if freq <= 0:</pre>
199
                raise ValueError("The discrete time frequency is invalid")
            # Check if the instructions are valid
            if len(instructions) == 0:
                raise ValueError("No instructions found")
            for i, instruction in enumerate(instructions):
206
                if not all(0 <= j <= k for j, k in zip(instruction.destination, dim)):</pre>
                    raise ValueError(f"Instruction {i + 1} is invalid")
            return {
                "dim": dim,
                "start": start,
                "max_velocity": max_velocity,
                "acceleration": acceleration,
                "freq": freq,
                "instructions": instructions,
            }
        # returns two strings
219
        @staticmethod
        def parse_output(
            dim: tuple,
            freq: float,
            cam_positions: list[tuple],
            rope_lengths: list[tuple],
        ) -> tuple:
            """Parses the output
            Example file contents (first output: lengths of the ropes):
            83.06623, 82.9059, [...], 64.0056, 64.0312 # Rope 1
            101.9803, 101.9803, [...], 101.9803, 101.9803 # Rope 2
            101.9803, 101.9803, [...], 101.9803, 101.9803 # Rope 3
            101.9803, 101.9803, [...], 101.9803, 101.9803 # Rope 4
236
            Example file contents (second output: dimensions, time stamps, positions of
        the camera):
238
            70, 100, 30 # Dimensions
            0.0, 0.5, 1.0, [...], 20.5, 21.0 # Time stamps
240
            10.0, 10.16, 10.66, [...], 20.0, 20.0 # x coordinates
            80.0, 80.0, 80.0, [...], 80.0, 80.0 # y coordinates
242
            10.0, 10.0, 10.0, [...], 10.0, 10.0 \# z coordinates
```

```
245
            Args:
                dim (tuple): The dimensions of the field
248
                freq (float): The discrete time frequency
249
                cam_positions (list[tuple]): The positions of the camera
                rope_lengths (list[tuple]): The lengths of the ropes
252
            Returns:
               str: The parsed output
            Parser.logger.info(
                "Parsing output with #cam_positions=%d and #rope_lengths=%d",
                len(cam_positions),
                len(rope_lengths),
            )
            # Using numpy to transform the lists into numpy arrays for easier handling
            cam_positions = np.array(cam_positions)
            rope_lengths = np.array(rope_lengths)
265
            # transposing the arrays to get the correct shape
            cam_positions = cam_positions.T
269
            rope_lengths = rope_lengths.T
            # creating the time stamps
            time_stamps = np.arange(0, len(cam_positions[0]) / freq, 1 / freq)
            # creating the output strings
274
            output1 = "\n".join(",".join(map(str, rope)) for rope in rope_lengths)
            # adding the dimensions to the output
            output2 = f"{dim[0]},{dim[1]},{dim[2]}\n"
            # adding the time stamps to the output
            output2 += ",".join(map(str, time_stamps)) + "\n"
282
            # adding the positions of the camera to the output
            output2 += ",".join(map(str, cam_positions[0])) + "\n"
            output2 += ",".join(map(str, cam_positions[1])) + "\n"
            output2 += ",".join(map(str, cam_positions[2])) + "\n"
286
287
            \# output2 = "\n".join(
                 ",".join(map(str, line)) for line in [dim, time_stamps, *cam_positions]
289
            # )
290
291
            Parser.logger.debug("Parsed output")
292
            return output1, output2
```

```
295
296
297
    class Instruction:
        """ A class for defining an instruction"""
298
299
       def __init__(self, start_time: float = 0.0, destination: tuple = (0, 0, 0)) ->
300
       None:
            """Initializes the Instruction class
301
302
            Args:
303
                start_time (float, optional): The time to start the instruction. Defaults
        to 0.0.
                destination (tuple, optional): The destination of the instruction.
305
       Defaults to (0, 0, 0).
306
            Returns:
                None
308
            0.00
309
            self.logger = logging.getLogger(__name__)
            self.logger.debug(
                "Initializing Instruction with start_time=%f and destination=%s",
                start_time,
                destination,
315
            self.start_time = start_time
            self.destination = destination
318
       @classmethod
        def parse(cls, data: str) -> "Instruction":
            """Parses an instruction from a string
322
            Args:
                data (str): The string to parse the instruction from
                   - format: start_time x y z
            Returns:
                Instruction: The instruction
            cls.logger = logging.getLogger(__name__)
330
            cls.logger.debug("Parsing instruction from %s", data)
            try:
                start_time, x, y, z = data.split(" ")
            except ValueError as exp:
                raise ValueError(
                    f"Invalid instruction format (expected: start_time x y z), got: {data}
                ) from exp
338
            return cls(float(start_time), (float(x), float(y), float(z)))
340
```

```
def __repr__(self) -> str:
342
            """Returns the representation of the instruction
343
344
            Args:
               None
346
347
            Returns:
                str: The representation of the instruction
349
            return (
351
                f"Instruction(start_time={self.start_time}, destination={self.destination
        })"
```

Listing 21: Quellcode für /python/spidercam\_simulator/io.py

```
from __future__ import annotations
   import logging
   import numpy as np
   import spidercam_simulator
   class Movement:
       """ A class for defining a movement"""
       def __init__(
13
           self,
           spidercam: spidercam_simulator.Spidercam,
           start_time: float = 0,
           start: tuple = (0, 0, 0),
           destination: tuple = (0, 0, 0),
       ) -> None:
           """ Initializes the Movement class
19
           Args:
               spidercam (Spidercam): The spidercam instance
               start_time (float, optional): The time to start the movement. Defaults to
               start (tuple, optional): The starting position. Defaults to (0, 0, 0).
               destination (tuple, optional): The destination position. Defaults to (0,
       0, 0).
           Returns:
               None
28
           self.logger = logging.getLogger(__name__)
           self.logger.info(
30
               "Initializing Movement at %s with start %s and destination %s",
               start_time,
               start,
               destination,
```

```
)
35
36
            self.spidercam = spidercam
            self.start_time = start_time
38
39
            self.phases = []
40
41
            self.calculate_phases(start, destination)
42
43
       def start(self) -> tuple:
44
            """ Returns the start of the movement
45
46
           Returns:
47
              tuple: The start of the movement
49
            return self.phases[0].start
50
51
52
       def destination(self) -> tuple:
            """ Returns the destination of the movement
           Returns:
               tuple: The destination of the movement
56
            return self.phases[-1].destination
58
59
       def duration(self) -> float:
60
           """ Returns the duration of the movement
61
            Returns:
               float: The duration of the movement
65
            return sum(phase.duration for phase in self.phases)
66
       def distance(self) -> float:
            """ Returns the distance of the movement
69
            Returns:
               float: The distance of the movement
73
            return sum(phase.distance for phase in self.phases)
74
       def end_time(self) -> float:
76
            """ Returns the end time of the movement
77
78
           Returns:
              float: The end time of the movement
80
81
            return self.start_time + self.duration()
82
83
       def calculate_phases(self, start: tuple, destination: tuple) -> None:
84
            """ Calculates the phases of the movement
85
```

```
86
87
            Args:
                start (tuple): The starting position
                destination (tuple): The destination position
89
90
            Returns:
91
               None
93
            # HFRF 3
            self.logger.info("Calculating phases")
            distance = np.linalg.norm(np.array(destination) - np.array(start))
98
            # Check how many phases are needed
            if distance <= 2 * self.spidercam.dist_vmax:</pre>
                # Only acceleration and deceleration
                self.logger.debug("Only acceleration and deceleration needed")
103
                # Calculate middle point
                middle_point = start + (np.array(destination) - np.array(start)) / 2
                self.phases = [
                    spidercam_simulator.Phase(
107
                        self,
                        spidercam_simulator.Phase.Mode.ACCELERATION,
                        start,
                        middle_point,
                        0.0,
                    ),
                    spidercam_simulator.Phase(
                        self,
                        spidercam_simulator.Phase.Mode.DECELERATION,
116
                        middle_point,
                        destination,
                        np.sqrt(self.spidercam.acceleration * distance),
                    ),
                ]
            else:
                # Acceleration, constant velocity and deceleration
124
                self.logger.debug("Acceleration, constant velocity and deceleration needed
        ")
                # Calculate needed points
                point_a = (
                    np.array(start)
                    + (np.array(destination) - np.array(start))
130
                    * self.spidercam.dist_vmax
                    / distance
                )
134
                point_b = (
```

```
np.array(destination)
136
                     - (np.array(destination) - np.array(start))
                     * self.spidercam.dist_vmax
138
                     / distance
139
                )
140
                self.phases = [
142
                     spidercam_simulator.Phase(
                         self,
144
                         spidercam_simulator.Phase.Mode.ACCELERATION,
145
                         start,
146
147
                         point_a,
                         0.0,
                     ),
149
                     spidercam_simulator.Phase(
                         self,
                         spidercam_simulator.Phase.Mode.CONSTANT_VELOCITY,
153
                         point_a,
                         point_b,
                         self.spidercam.max_velocity,
                     ),
                     spidercam_simulator.Phase(
157
                         self,
                         spidercam_simulator.Phase.Mode.DECELERATION,
                         point_b,
                         destination,
                         self.spidercam.max_velocity,
                     ),
                ]
        def start_deceleration(self, time: float) -> None:
166
            """ Starts deceleration
            Args:
                time (float): The time to start deceleration
            Returns:
                None
174
            self.logger.info("Starting deceleration at %s", time)
            # Getting the phase that is active at the time
178
            # and the time offset of the phase
179
            # update all phases after the phase
180
181
            time_sum = self.start_time
182
183
            for phase in self.phases:
                # Skip phases before the time
185
                if time_sum + phase.duration < time:</pre>
186
```

```
time_sum += phase.duration
187
                    continue
                # Nothing to do if already decelerating
190
                if phase.mode == spidercam_simulator.Phase.Mode.DECELERATION:
191
                    self.logger.debug("Already decelerating, nothing to do")
                    return
                offset = time - time_sum
196
                # Found phase should end at offset
                phase.destination = phase.get_position(offset)
198
                phase.update()
                # Update next phases
                # There always is a next phase because the final phase is deceleration and
        the previous phase was not
                next_phase = self.phases[self.phases.index(phase) + 1]
                next_phase.start = phase.destination
                next_phase.starting_velocity = (
                    self.spidercam.max_velocity
207
                    if phase.mode is spidercam_simulator.Phase.Mode.CONSTANT_VELOCITY
                    else self.spidercam.acceleration * offset
                next_phase.mode = spidercam_simulator.Phase.Mode.DECELERATION
                next_phase.destination = next_phase.get_position(
                    next_phase.starting_velocity / self.spidercam.acceleration
                next_phase.update()
                # If there is a phase after the next phase, pop it
                if len(self.phases) > self.phases.index(next_phase) + 1:
                    self.phases.pop(self.phases.index(next_phase) + 1)
                break
        def get_phase(self, time: float) -> spidercam_simulator.Phase:
            """ Returns the phase at the given time
224
           Args:
                time (float): The time to get the phase at
228
           Returns:
                Phase: The phase at the given time
           time_sum = self.start_time
            for phase in self.phases:
                if time_sum + phase.duration > time:
                    return phase
```

```
time_sum += phase.duration
            return self.phases[-1]
240
       def __repr__(self):
241
            return f"Movement(start={repr(self.start())}, destination={repr(self.
       destination())}, start_time={self.start_time}, duration={self.duration()},
       distance={self.distance()})"
       def get_position(self, time: float) -> tuple:
244
            """ Returns the position of the movement at the time
246
           Args:
               time (float): The time to get the position for
248
            Returns:
                tuple: The position of the movement at the time
            self.logger.info("Getting position for time %s", time)
           # Getting the phase that is active at the time
256
            # and the time offset of the phase
           time_sum = self.start_time
            for phase in self.phases:
                if time_sum + phase.duration >= time:
261
                    return phase.get_position(time - time_sum)
                time_sum += phase.duration
265
            # Just for debugging
            raise Exception("No phase found")
```

**Listing 22:** Quellcode für /python/spidercam\_simulator/movement.py

```
from __future__ import annotations

import logging
from enum import Enum

import numpy as np
import spidercam_simulator

class Phase:
    """ A class for defining a phase"""

Mode = Enum("Mode", ["ACCELERATION", "CONSTANT_VELOCITY", "DECELERATION"])

def __init__(
    self,
```

```
movement: spidercam_simulator.Movement,
           mode: Mode,
           start: tuple = (0, 0, 0),
19
           destination: tuple = (0, 0, 0),
           starting_velocity: float = 0,
21
       ) -> None:
           """ Initializes the Phase class
           Args:
                movement (Movement): The movement instance
26
               mode (Mode): The type of phase. Can be ACCELERATION, CONSTANT_VELOCITY, or
        DECELERATION
                start (tuple, optional): The starting position. Defaults to (0, 0, 0).
                destination (tuple, optional): The destination position. Defaults to (0,
       0, 0).
                starting_velocity (float, optional): The starting velocity. Defaults to 0.
32
           Returns:
               None
           self.logger = logging.getLogger(__name__)
            self.logger.info(
36
                "Initializing Phase with mode %s, start %s, destination %s, and starting
       velocity %s",
                mode,
38
                start,
                destination,
40
                starting_velocity,
43
           self.movement = movement
           self.mode = mode
45
           self.start = start
            self.destination = destination
47
           self.starting_velocity = starting_velocity
48
            self.update()
       def update(self) -> None:
52
           """ Updates the phase
           Args:
56
               None
57
           Returns:
               None
59
60
           self.logger.debug("Updating phase %s", self.mode)
61
62
            self.distance = self.calc_distance()
63
            self.duration = self.calc_duration()
```

```
65
            self.logger.debug(
66
                "Updated phase with distance %s and duration %s",
                self.distance,
                self.duration,
69
            )
70
        def calc_distance(self) -> float:
            """ Returns the distance of the phase
74
            Returns:
              float: The distance of the phase
76
            return np.linalg.norm(np.array(self.destination) - np.array(self.start))
        def calc_duration(self) -> float:
80
            """ Returns the duration of the phase
81
82
            Returns:
83
               float: The duration of the phase
85
86
            if self.mode == Phase.Mode.ACCELERATION:
87
                # t = sqrt(2 * d / a)
                return np.sqrt((2 * self.distance) / self.movement.spidercam.acceleration)
89
            elif self.mode == Phase.Mode.CONSTANT_VELOCITY:
90
                #t=d/v
91
                return self.distance / self.starting_velocity
            elif self.mode == Phase.Mode.DECELERATION:
                \# t = v0 / a, because final velocity is 0
94
                return self.starting_velocity / self.movement.spidercam.acceleration
95
96
        def get_position(self, offset: float) -> tuple:
            """ Returns the position of the phase after a given offset
98
99
            Args:
                offset (float): The offset to get the position after
           Returns:
103
                tuple: The position of the phase after the given offset
            self.logger.debug(
                "Getting position after %s seconds, mode %s", offset, self.mode
108
           # if offset > self.duration:
            # self.logger.debug(
                     f"Offset {offset} is greater than duration {self.duration},
        returning destination {repr(self.destination)}"
```

```
return self.destination
           if self.mode == Phase.Mode.ACCELERATION:
                distance = self.movement.spidercam.acceleration * offset**2 / 2
           elif self.mode == Phase.Mode.CONSTANT_VELOCITY:
119
                distance = self.starting_velocity * offset
           elif self.mode == Phase.Mode.DECELERATION:
                distance = (
                    self.starting_velocity * offset
                    - self.movement.spidercam.acceleration * offset**2 / 2
124
                )
            self.logger.debug("Phase distance: %s", distance)
           # if distance almost 0, return start
            if np.isclose(distance, 0):
                self.logger.debug(
                    "Distance is almost 0, returning start %s", repr(self.start)
                return self.start
            position = np.array(self.start) + (
136
                np.array(self.destination) - np.array(self.start)
            ) * distance / np.linalg.norm(np.array(self.destination) - np.array(self.start
       ))
            self.logger.debug("Phase position: %s", position)
140
            return tuple(position)
```

Listing 23: Quellcode für /python/spidercam\_simulator/phase.py

```
from __future__ import annotations
   import logging
   import os
   import matplotlib.pyplot as plt
   import numpy as np
   class Plotter:
8
       """ A class for plotting camera positions and rope lengths"""
9
       def __init__(
           self,
           dim: tuple = None,
14
           freq: float = 1.0,
           cam_positions: list = None,
           rope_lengths: list = None,
           output_dir: str = None,
           name: str = None,
       ) -> None:
           """ Initializes the Plotter class
```

```
Args:
               dim (tuple, optional): The dimensions of the field. Defaults to None.
                freq (float, optional): The discrete time frequency. Defaults to 1.0.
               cam_positions (list, optional): The camera positions. Defaults to None.
25
               rope_lengths (list, optional): The rope lengths. Defaults to None.
               output_dir (str, optional): The output directory. Defaults to None.
               name (str, optional): The name of the plot. Defaults to None.
28
29
           Returns:
30
               None
           self.logger = logging.getLogger(__name__)
34
           # Setting log level info to suppress matplotlib font manager warnings
           self.logger.setLevel(logging.INFO)
36
           self.logger.info("Initializing Plotter for %s", name)
38
           self.dim = dim
           self.freg = freg
41
           self.cam_positions = np.array(cam_positions)
42
           self.rope_lengths = np.array(rope_lengths)
43
           self.output_dir = output_dir
           self.name = name
45
46
       def plot_cam_positions(self) -> None:
47
           """ Plots the camera positions
48
49
           Returns:
50
               None
51
           self.logger.info("Plotting camera positions for %s", self.name)
           # If output directory is not specified, plot to screen
           if self.output_dir is None:
               plt.ion()
59
           # Plot camera positions projection = 3d
60
           fig = plt.figure()
           ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
63
           # Set axis labels
           ax.set_xlabel("X")
           ax.set_ylabel("Y")
66
           ax.set_zlabel("Z")
67
68
           # Set axis limits
           ax.set_xlim3d(0, self.dim[0])
70
           ax.set_ylim3d(0, self.dim[1])
```

```
ax.set_zlim3d(0, self.dim[2])
            # Rotate so that origin is in the bottom left and z is up, angle is normal
74
            # ax.view_init(azim=0, elev=90)
76
            # Plot camera positions
            xline = self.cam_positions[:, 0]
            yline = self.cam_positions[:, 1]
            zline = self.cam_positions[:, 2]
80
81
           # Define color as distance from one point to the previous
            color = np.zeros(len(xline))
83
            for i in range(1, len(xline)):
84
                color[i] = np.linalg.norm(
85
                    np.array([xline[i], yline[i], zline[i]])
86
                    - np.array([xline[i - 1], yline[i - 1], zline[i - 1]])
                )
88
            # Plot camera positions
90
            ax.scatter(xline, yline, zline, c=color, cmap="coolwarm")
92
            # Plot start as big green x
93
            ax.scatter(xline[0], yline[0], zline[0], c="green", s=200, marker="x")
            # Set title for whole figure
96
            # fig.suptitle("Camera Positions for " + self.name)
97
98
            # Save or show plot
            if self.output_dir is None:
                plt.show()
            else:
                # Save at output + name + cam_pos.png
                # only get base name of file
                plt.savefig(
                    f"{self.output_dir}/{os.path.basename(self.name)}_cam_pos.png",
                    bbox_inches="tight",
                    dpi=300,
                )
110
        def plot_rope_lengths(self) -> None:
            """ Plots the rope lengths
114
            Returns:
               None
            self.logger.info("Plotting rope lengths for %s", self.name)
119
            # If output directory is not specified, plot to screen
            if self.output_dir is None:
                plt.ion()
```

```
# Plot rope lengths as a function of time (discrete)
            fig = plt.figure()
            # Set axis labels
127
            plt.xlabel("Time (s)")
            plt.ylabel("Rope Length (m)")
            # Set axis limits
131
            plt.xlim(0, len(self.rope_lengths) / self.freq)
            plt.ylim(0, np.max(self.rope_lengths) * 1.1)
134
            # Plot rope lengths
            plt.plot(
136
                np.arange(0, len(self.rope_lengths) / self.freq, 1 / self.freq),
                self.rope_lengths,
            )
            # Legend of Rope i
141
            plt.legend([f"Rope {i}" for i in range(len(self.rope_lengths[0]))])
            # Set title for whole figure
144
            # fig.suptitle("Rope Lengths for " + self.name)
145
            # Save or show plot
            if self.output_dir is None:
148
                plt.show()
149
            else:
                # Save at output + name + rope_lengths.png
                plt.savefig(
                    f"{self.output_dir}/{os.path.basename(self.name)}_rope_lengths.png",
153
                    bbox_inches="tight",
                    dpi=300,
                )
156
        def plot(self) -> None:
            """ Plots the camera positions and rope lengths
            Returns:
161
                None
            self.logger.info("Plotting camera positions and rope lengths for %s", self.
165
       name)
            self.plot_cam_positions()
            self.plot_rope_lengths()
```

Listing 24: Quellcode für /python/spidercam\_simulator/plotter.py

```
from __future__ import annotations
```

```
import logging
   \color{red} \textbf{import} \hspace{0.1cm} \textbf{spidercam\_simulator}
6
   class Spidercam:
8
        """ A class for controlling the spidercam"""
       movements = []
       queue = None
       def __init__(
14
            self,
            controller: spidercam_simulator.Controller,
16
            max_velocity: float = 1.0,
            acceleration: float = 1.0,
18
            start: tuple = (0, 0, 0),
19
20
        ) -> None:
            """ Initializes the Spidercam class
           Args:
                controller (Controller): The controller instance
24
                max_velocity (float, optional): The maximum velocity of the spidercam.
       Defaults to 1.0.
                acceleration (float, optional): The maximum acceleration of the spidercam.
        Defaults to 1.0.
               start (tuple, optional): The starting position of the spidercam. Defaults
       to (0, 0, 0).
28
           Returns:
               None
30
            self.logger = logging.getLogger(__name__)
34
            self.logger.debug(
                "Initializing Spidercam with max_velocity=%s, acceleration=%s, start=%s",
                max_velocity,
                acceleration,
                start,
38
            )
            self.controller = controller
41
            self.max_velocity = max_velocity
42
            self.acceleration = acceleration
43
            self.start = start
44
45
            self.movements = []
46
            self.queue = None
47
48
            self.calc_constants()
49
50
```

```
def calc_constants(self) -> None:
51
           """ Calculates the following constants for the spidercam:
53
           - time_vmax: The time it takes to reach the maximum velocity
           t_{\max} = \frac{v_{\max}}{a_{\max}}
55
56
           - dist_vmax: The distance it takes to reach the maximum velocity
           $$d_{\max} = \frac{v_{\max}^2}{2a_{\max}}$
58
           Returns:
60
              None
61
62
           self.logger.debug("Calculating constraints for spidercam")
65
           self.time_vmax = self.max_velocity / self.acceleration
66
           self.dist_vmax = self.acceleration * self.time_vmax**2 / 2
67
68
       def move(
           self, instruction: spidercam_simulator.Instruction = None, time: float = -1.0
       ) -> None:
           """ Moves the spidercam to a given position or updates the current movement at
        a given time
           Args:
               Instruction (Instruction): The instruction to move the spidercam. Defaults
               time (float): The time to update the current movement at. Defaults to
       -1.0.
           Returns:
78
              None
           0.00
81
           # Check if parameters are valid
82
           if instruction is None and time == -1.0:
83
               self.logger.debug("No instruction or time given, returning")
               return
85
86
           # No instruction given, update the current movement
87
           if instruction is None and time != -1.0:
               self.logger.debug("Updating movement at time %s", time)
89
90
               # REDUNDANT?
91
               # If there is no movement in the queue, return
92
               if self.queue is None:
93
                   self.logger.debug("No movement in queue, returning")
95
96
               # If the last movement is finished, add the movement in the queue to the
97
       movements list
```

```
if self.movements[-1].end_time() <= time:</pre>
98
                    self.logger.debug(
                        "Last movement is finished, adding queue to movements list"
                    self.movements.append(self.queue)
102
                    self.queue = None
                    return
                return
106
            # Instruction given, apply the instruction
            self.logger.debug("Moving spidercam with instruction %s", instruction)
            # First movement is always possible
            if len(self.movements) == 0:
                self.logger.debug("First movement registered")
                self.movements.append(
                    spidercam_simulator.Movement(
                        self, instruction.start_time, self.start, instruction.destination
119
                )
                return
            self.logger.debug("Checking if last movement is finished")
            self.logger.debug("Last movement: %s", self.movements[-1])
            # If the last movement is not finished, decelerate and update the queue
            if self.movements[-1].end_time() > instruction.start_time:
                self.logger.debug("Last movement is not yet finished")
128
                self.logger.debug("Queueing instruction %s", instruction)
                self.movements[-1].start_deceleration(instruction.start_time)
                # Overwrite queue
                self.queue = spidercam_simulator.Movement(
                    self,
136
                    self.movements[-1].end_time(),
                    self.movements[-1].destination(),
                    instruction.destination,
140
                )
                return
            # REDUNDANT ?
            # If the last movement is finished and there is a queue, move to the queue
145
            if self.queue is not None:
146
                self.logger.debug("Last movement is finished and there is a queue")
                self.logger.debug("Executing queue")
148
```

```
149
                self.movements.append(self.queue)
                self.queue = None
                # Move to the destination after the queue
153
                self.move(instruction)
154
                return
            # If the last movement is finished and there is no queue, move to the
       destination
            self.logger.debug("Last movement is finished and there is no queue")
            self.movements.append(
                spidercam_simulator.Movement(
                    self,
162
                    max(self.movements[-1].end_time(), instruction.start_time),
                    self.movements[-1].destination(),
                    instruction.destination,
                )
            )
       def get_position(self, time: float) -> tuple:
169
            """ Gets the position of the spidercam at a given time
            Args:
                time (float): The time to get the position at
174
            Returns:
                tuple: The position of the spidercam at the given time
178
            self.logger.debug("Getting position at time %s", time)
            self.move(time=time)
181
            # If there are no movements, return the start position
            if len(self.movements) == 0:
                self.logger.debug("No movements registered, returning start position")
                return self.start
186
187
            # If the time is before the first movement, return the start position
            if time < self.movements[0].start_time:</pre>
                self.logger.debug("Time is before first movement, returning start position
190
        ")
                return self.start
191
            # If the time is after the last movement, return the destination of the last
            if time > self.movements[-1].end_time():
                self.logger.debug(
                    "Time is after last movement, returning destination of last movement"
196
```

```
197
                return self.movements[-1].destination()
198
            # If the time is during a movement, return the position of that movement
            for movement in self.movements:
201
                if movement.start_time <= time <= movement.end_time():</pre>
                    self.logger.debug(
                         "Time is during movement %s, returning position of movement",
                        movement,
205
206
                    return movement.get_position(time)
208
            # If the time is between movements, return the destination of the previous
       movement
            for i in range(len(self.movements) - 1):
                if self.movements[i].end_time() < time < self.movements[i + 1].start_time:</pre>
                    self.logger.debug(
                         "Time is between movements %s and %s, returning destination of
       previous movement",
                        self.movements[i],
214
                        self.movements[i + 1],
                    )
216
                    return self.movements[i].destination()
            # If the time is not in any of the above cases, return the start position
219
            self.logger.debug(
                "Time is not in any of the above cases, returning start position"
```

Listing 25: Quellcode für /python/spidercam\_simulator/spidercam.py